

IT **Volantino sulla sicurezza**

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni personali o a ridurre i danni materiali, e non sono complete, al fine di assicurare l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per consultarlo in qualsiasi momento.

- Qualsiasi richiesta di ispezione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedano elevate affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.

AVVERTENZE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o di morte".

Anomalia

- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina di alimentazione.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato.
- L'unità emette rumori insoliti, odori insoliti o fumo.
- All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
- Si verifica una scomoda odore pungente durante l'utilizzo.
- L'unità presenta crepe o danni.

Un continuo utilizzo dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, un incendio o malfunzionamenti. Richiedere immediatamente assistenza al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico autorizzato Yamaha.

Alimentazione

- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
- Non piegare eccessivamente o modificarlo.
- Non graffiare o spellarlo.
- Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
- L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spina o il cavo di alimentazione se vi è il rischio di fulmini.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.
- Usare la soundbar e il subwoofer con la corretta tensione di alimentazione che è stampata sugli stessi.
- Il mancato collegamento a una presa CA appropriata potrebbe causare incosistenze o scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Evitare di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione per altri dispositivi.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Usare la soundbar e il subwoofer con la corretta tensione di alimentazione che è stampata sugli stessi.

Il mancato collegamento a una presa CA appropriata potrebbe causare incosistenze o scosse elettriche o malfunzionamenti.

Assicurarsi di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

Evitare di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione per altri dispositivi.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Usare la soundbar e il subwoofer con la corretta tensione di alimentazione che è stampata sugli stessi.

Il mancato collegamento a una presa CA appropriata potrebbe causare incosistenze o scosse elettriche o malfunzionamenti.

Assicurarsi di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

Evitare di utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione per altri dispositivi.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la spina dalla presa di corrente CA. Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, a condizione che il cavo di alimentazione non sia staccato dalla presa CA, l'unità non si disconnette dalla sorgente di alimentazione.

Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o malfunzionamenti.

Installazione

Procedere all'installazione seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni o danni.

Non disassemblare

Non disassemblare o modificare questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua

Non esporre l'unità alla pioggia, non usarla vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati, non poggiare su di essa recipienti (come ad esempio vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che possano riversarsi in una sua apertura, né posizionarla in luoghi soggetti a infiltrazioni. Se un liquido quale l'acqua penetra nell'unità, potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

Non posizionare oggetti accesi o fiammavive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.

Manipolazione

Frestare attenzione a non lascar cadere o far subire urti violenti all'unità. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando

- NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA.

Il telecomando fornito in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone. L'ingestione della batteria a bottone, e in sole 2 ore, può causare gravi ustioni interne e anche la morte.

Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenersi lontano dalla portata dei bambini.

Se si sospetta che una delle batterie possa essere stata ingerita o introdotta in altre parti del corpo, consultare immediatamente un medico.

Non disassemblare le batterie.

Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciature chimiche o cecità.

Non smaltire le batterie nel fuoco.

Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.

Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.

Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Se si tenta di ricaricare una batteria non ricaricabile, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perdite, possibili cause di cecità, bruciature chimiche o lesioni.

In caso di perdite, evitare il contatto con il liquido delle batterie.

Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente a acqua corrente pulita. Se il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Funzione wireless

Non usare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali o all'interno di strutture mediche.

Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedicali.

Non utilizzare questo prodotto a meno di 15 cm da persone portatrici di pacemaker o defibrillatori cardiaci.

Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatori.

Quando si scollega la spina di alimentazione, afferrare sempre la spina stessa e non il cavo.

Trando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.

ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

Alimentazione

- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.

Quando si scollega la spina di alimentazione, afferrare sempre la spina stessa e non il cavo.

Trando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.

ES **Folleto de Seguridad**

PRECAUCIONES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, ASEGÚRESE DE LEER DETENIDAMENTE Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones a usuario y otras personas o daños materiales. Además, ayudar al usuario a utilizar el producto de forma correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones.

Después de leer esta forma, es importante guardarla en un lugar seguro donde pueda consultarlo en cualquier momento.

- Asegúrese de solicitar las inspecciones o reparaciones al distribuidor a quien corresponde el producto o al Servicio Técnico de Yamaha.
- Yamaha no se responsabiliza por lesiones o daños a sus productos debidos a uso inapropiado o modificaciones de la unidad.
- Este producto es para hogares o personas. No lo utilice para aplicaciones que requieran niveles de alto nivel de fiabilidad, tales como el diseño de vidas humanas, atención sanitaria o activos de valor elevado.

Antes de montar esta unidad, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y todos los cables de la unidad.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.

Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.

De lo contrario, la instalación podría causar e provocar lesiones. Para su información se requieren cualificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

No utilice este producto en un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oídos pitidos, consulte a un médico.

Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Manutenimiento

Retire el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar la unidad. De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Manipulación

- No inserte las manos ni los dedos en el puerto de reflexión de graves situado en la parte delantera del altavoz de subgraves.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de lesiones.

No introduzca ningún material extraño, como un objeto metálico o papel, en los puertos de reflexión de graves situados a cada lado de la barra de sonido o en la parte delantera del altavoz de subgraves.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Respete las siguientes indicaciones:

- no se suba ni se siente sobre la unidad;
- no coloque objetos pesados sobre la unidad;
- no introduzca, descargue o conecte cables eléctricos o averías.

Use los cables de alimentación suministrados.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.

Compruebe periódicamente el enchufe y que la sujeción o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Cuando instale la unidad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que utilice.

Si se produjera algún problema o funcionamiento deficiente, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de CA. Incluso cuando el interruptor de alimentación esté apagado, si el cable de alimentación no está desenchufado de la toma de CA de la pared, la unidad no se desconecta de la alimentación.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Instalación

Realice la instalación de la forma que se indica en el manual.

Una caída puede provocar lesiones o daños.

No desmonte la unidad

No desmonte ni modifique nunca este producto.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones o averías.

Advertencia sobre el agua

No exponga la unidad a la lluvia, ni a la use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad o donde pueda gotear agua, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si cualquier líquido, como la agua, penetra en la unidad, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas o averías.

Advertencia sobre el contacto con fuego

No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca de la unidad, ya que existe riesgo de incendio.

Manipulación

Asegúrese de no dejar caer esta unidad y de que no reciba ningún impacto fuerte.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

- NO INGERIR LA PILA, EXISTE RIESGO DE QUEMADURAS LINGÜALES.

El mando a distancia suministrado con este producto incluye una pila de botón. Si se traga, esta pila puede provocar diversas quemaduras internas en solo 2 horas e incluso la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.

Si cree que la pila se ha podido tragar o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.

No desmonte nunca la pila.

Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos u ojos, puede sufrir ceguera o quemaduras químicas.

No tire una pila al fuego.

No someta la pila a condiciones de presión de aire extremadamente bajas, frío o calor (como bajo la luz solar directa o un fuego), ni tampoco a condiciones de excesivo polvo o humedad.

Si la batería, la pila podría explotar con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.

No intente recargar pilas que no sean recargables.

El proceso de carga podría hacerlas explotar o provocar una fuga, con el consiguiente riesgo de sufrir quemaduras, quemaduras químicas o lesiones.

Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado.

Si el fluido de la pila entra en contacto con los ojos, la boca o la piel, lívese inmediatamente con agua y jabón. El fluido de la pila es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Función inalámbrica

No utilice este producto cerca de dispositivos médicos ni dentro de instalaciones sanitarias.

Las ondas de radiofrecuencia de este producto pueden afectar a los dispositivos de electrocardiografía.

No utilice este producto a menos de 15 cm de cualquier persona que tenga implantado un marcapasos o un desfibrilador.

Las ondas de radiofrecuencia que emite este producto pueden afectar a los dispositivos de electrocardiografía implantados, como marcapasos o desfibriladores.

ATENCIÓN

Este contenido está relacionado con "riesgo de lesiones".

Alimentación eléctrica

No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe de alimentación.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o quemaduras.

Al desconectar el enchufe de alimentación, sujételo en todo momento por el propio enchufe, nunca por el cable.

Tirar del cable puede deteriorarlo, con el consiguiente riesgo de descargas eléctricas o incendio.

Inserte el enchufe de alimentación firmemente hasta el fondo en la toma de corriente de CA.

Usar la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Instalación

No coloque la barra de sonido ni el altavoz de subgraves en superficies inestables, donde pueda caerse o volcarse por accidente y provocar lesiones.

Al instalar esta unidad, colóquela en un lugar donde se permita una buena dispersión del color.

No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.

No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.

No instale la unidad de otra forma que no sea la indicada.

No utilice el dispositivo en una habitación con humedad o mal ventilado.

De no seguir las instrucciones anteriores, el calor podría atrapar en el interior del producto, con el consiguiente riesgo de incendio o averías.

Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor de la barra de sonido: al menos 10 cm en la parte superior, 10 cm en los laterales y 10 cm en la parte trasera. Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del altavoz de subgraves: al menos 20 cm en la parte superior, 20 cm en los laterales y 20 cm en la parte trasera.

No instale la unidad en lugares donde pueda entrar en contacto con gases corrosivos o aire salobre o lugares con exceso de humo o vapor.

Si ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.

Procure no estar cerca de la unidad si se produce algún desastre natural, como, por ejemplo, un terremoto.

Dado que la unidad podría volar o caerse y causar lesiones, aléjese de ella rápidamente y vaya a un lugar seguro.

Antes de mover esta unidad, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y todos los cables de la unidad.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.

Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.

De lo contrario, la instalación podría causar e provocar lesiones. Para su información se requieren cualificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

No utilice este producto en un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oídos pitidos, consulte a un médico.

Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Manutenimiento

Retire el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar la unidad. De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Manipulación

- No inserte las manos ni los dedos en el puerto de reflexión de graves situado en la parte delantera del altavoz de subgraves.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de lesiones.

No introduzca ningún material extraño, como un objeto metálico o papel, en los puertos de reflexión de graves situados a cada lado de la barra de sonido o en la parte delantera del altavoz de subgraves.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Respete las siguientes indicaciones:

- no se suba ni se siente sobre la unidad;
- no coloque objetos pesados sobre la unidad;
- no introduzca, descargue o conecte cables eléctricos o averías.

Use los cables de alimentación con el cable pelado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el enchufe ni el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.

No introduzca material extraño, como metal o papel, en los puertos de reflexión de graves situados en la parte superior de la barra de sonido.

Nunca use los cables de alimentación suministrados con otros dispositivos.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.

Compruebe periódicamente el enchufe y que la sujeción o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Cuando instale la unidad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que utilice.

Si se produjera algún problema o funcionamiento deficiente, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de CA. Incluso cuando el interruptor de alimentación esté apagado, si el cable de alimentación no está desenchufado de la toma de CA de la pared, la unidad no se desconecta de la alimentación.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

- No utilice pilas diferentes de las especificadas.

Si se produce un incendio, apague inmediatamente el fuego.

No introduzca las pilas en un boteillo o una botella, ni las transporte o almacene asociadas con otros dispositivos.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Instalación

No utilice esta unidad en una ubicación que esté expuesta a la luz solar directa, que alcance temperaturas demasiado altas (por ejemplo, al lado de una estufa) o bajo una luz que esté sometida a un fuerte resplandor.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de que el panel de la unidad se deforme, de que sus componentes internos se averíen o de que el funcionamiento sea inestable.

Si usa una función inalámbrica, evite instalar esta unidad cerca de tabiques o masas metálicas, hornos de microondas y otros dispositivos de red inalámbrica.

Las obstrucciones pueden acortar el alcance de la transmisión.

Conexiones

No conecte este producto a un Wi-Fi público ni a un servicio de Internet directamente. Conecte este producto a Internet solo a través de un router que tenga una protección segura por contraseña. Si desea obtener información sobre las prácticas de seguridad óptimas, consulte al fabricante de su router.

Si va a conectar dispositivos externos, asegúrese de leer detenidamente el manual de cada uno de ellos y de tenerlos de acuerdo con las instrucciones.

Manipular o desmontar sin respetar las instrucciones puede provocar averías.

No conecte este producto a dispositivos industriales.

Este producto es un dispositivo diseñado para conectarlo a dispositivos de uso personal. La conexión a un dispositivo industrial puede provocar fallos de funcionamiento en el dispositivo.

Manipulación

No coloque productos de vinilo, plástico o caucho sobre esta unidad. De no seguir estas instrucciones, el panel de la unidad podría decolorarse o deformarse.

Si la temperatura ambiente cambia drásticamente (por ejemplo, durante el transporte o al aplicar rápidamente la calefacción o el aire acondicionado) y existe la posibilidad de que se haya formado condensación en el interior de la unidad, déjela varias horas sin encenderla hasta que esté totalmente seca antes de usarla. Usa la unidad mientras contiene condensación puede producir averías.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.

Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.

De lo contrario, la instalación podría causar e provocar lesiones. Para su información se requieren cualificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

No utilice este producto en un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oídos pitidos, consulte a un médico.

Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.

De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Manutenimiento

Retire el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar la unidad. De no seguir estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Manipulación

- No inserte las manos ni los dedos en el puerto de reflexión de graves situado en la parte delantera del altavoz de subgraves.