

Il **Volantino sulla sicurezza**

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEQUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di avere l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per eventuali riferimenti futuro.

- Qualsiasi richiesta di sostituzione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.

AVVERTENZA

Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o morte".

Anomalia

- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina di alimentazione.
- Il cavo la spina di alimentazione è danneggiato.
- L'unità emette rumori insoliti, odori insoliti o fumo.
- All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
- Si verifica una scomparsa del suono durante l'utilizzo.
- L'unità presenta crepe o danni.
- L'uso continuato dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, un incendio o malfunzionamenti. Richiedere immediatamente un'ispezione o una riparazione al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico autorizzato Yamaha.

Alimentazione

- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
- Non piegarlo eccessivamente o modificarlo.
- Non affiarlo o spellarlo.
- Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
- L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spina o il cavo di alimentazione se vi è il rischio di fulmini. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.
- Utilizzare l'unità con la tensione di alimentazione stampata sulla stessa.
- La mancata collegamento di una presa CA appropriata potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.
- La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Evitare di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altre dispositivi.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuoverla se sporcata o danneggiata.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.
- Quando l'installazione dell'unità, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la spina dalla presa di corrente CA. Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, è condizione che il cavo di alimentazione non sia disaccato dalla presa CA, l'unità non si disconnette dalla sorgente di alimentazione.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare la spina dalla presa CA.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o malfunzionamenti.

Installazione

- Procedere all'installazione seguendo le istruzioni fornite nel manuale.
- Non coprire il pannello di controllo o i pulsanti di comando.

Non disassemblare

- Non disassemblare o modificare questo prodotto.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua

- Non esporre l'unità alla pioggia, non usarla vicino all'acqua o in ambienti umidi (bagni, non poggiarla su di essa recipienti) (come ad esempio vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che possano riversarsi in una delle aperture, né posizionarla in luoghi soggetti a infiltrazioni. Se un liquido quale l'acqua penetra nell'unità, potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.
- La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.

Manipolazione

- Prestare attenzione a non lasciar cadere o a far subire urti violenti all'unità.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando

- NON INGERIRE LA BATTERIA. PERICOLO DI USTIONE CHIMICA. Il telecomando fornito in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone.
- L'ingestione della batteria a bottone, in sole 2 ore, può causare gravi ustioni interne e anche, in molti casi, conservare l'acidità e l'infiammazione e uscire lontano dalla porta dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla porta dei bambini.
- In caso di perdita, evitare il contatto con il liquido delle batterie ingerito e introdotte in altri parti del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Non disassemblare le batterie.
- Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciate chimiche o ecctà.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.

- Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.
- Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Se si tenta di ricaricare le batterie non ricaricabili, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perdite, possibili cause di cecità, bruciate chimiche o ustioni.

- Evitare il contatto con il liquido delle batterie.
- Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Funzione wireless

- Non usare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
- Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedici.
- Non utilizzare questo prodotto a meno di 15 cm da persone portatrici di pacemaker o defibrillatore cardiaco.
- Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedici quali pacemaker o defibrillatori.

ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

Alimentazione

- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciate.
- Quando si scollega la spia di alimentazione, afferare sempre la spia stessa e non il cavo.

Tirando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.

- Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa CA.
- Se si utilizza l'unità senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi sulla presa stessa causando un incendio o bruciate.

Installazione

- Non collocare l'unità in posizione instabile, per evitare che cada accidentalmente e che possa causare lesioni.
- Nell'installare questa unità, fare in modo di non bloccare la dissipazione del calore.
- Non coprire l'unità con un panno.
- Non installare l'unità su un tappeto o sulla moquette.
- Non installare l'unità modi diversi da quanto indicato.
- Non utilizzare l'unità in locali umidi e scarsamente ventilati. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe far sì che il calore resti imprigionato all'interno dell'unità, causando un incendio o malfunzionamenti. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'unità: almeno 10 cm in alto, 10 cm ai lati e 10 cm sul lato posteriore.
- Non installare l'unità in luoghi in cui potrebbe venire a contatto con gas corrosivi o salsovine, oppure in luoghi con elevati livelli di fumo o vapori.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.
- Evitare di trovarsi nelle vicinanze dell'unità in caso di calamità, quali ad esempio terremoti.
- Poiché l'unità potrebbe essere rovesciata o cadere e provocare lesioni, allontanarsi rapidamente dall'unità e riparsi in un luogo sicuro.
- Prima di spostare l'unità, accertarsi di spegnerla e di scollegare tutti i cavi di collegamento.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare i cavi o causare la caduta dell'unità o di altre persone.
- Per il corretto montaggio della sound bar su una parete, affidare il lavoro al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o a un tecnico qualificato.

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare la caduta dell'installazione e conseguenti lesioni personali. L'installazione richiede esperienza e competenze specifiche.

Danni all'udito

- Non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati con il volume troppo alto, in quanto ciò potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischio o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Prima di collegare l'unità ad altri dispositivi, spegnere tutti i dispositivi interessati.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche, danni all'udito o alle apparecchiature.

Manutenzione

- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Manipolazione

- Non introdurre materiali estranei quali metallo o carta nelle porte bass refile su ciascun lato dell'unità.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni:
 - Non salire o sedersi sull'unità.
 - Non collocare oggetti pesanti sull'unità.
 - Non impilare l'unità con altre.
 - Non premere pulsanti, interruttori, terminali I/O e così via con forza eccessiva.
 - Non appoggiarsi all'unità installata a parete.
 - Non appenderla sull'unità installata a parete.
- La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni o danni all'unità.
- Non tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali o danni all'unità conseguenti a un eventuale caduta della stessa.
- Non utilizzare l'unità in presenza di un interruttore di ritorno.
- Un utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con conseguente rischio di incendio.

Batteria per il telecomando

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Ciò potrebbe causare incendi, ustioni, o provocare la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.
- Non mettere le batterie in tasca in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.
- La batteria potrebbe esplodere in corto circuito, scoppiare, provocare fuoriuscita di liquido e causare un incendio o lesioni.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni e avvertenze riportate nel manuale.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla perdita di liquidi.
- In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.
- La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Avviso

Indica i punti che è necessario osservare per evitare guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto e perdita di dati.

Alimentazione

- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Anche se l'unità è spenta, un flusso minimo di corrente è ancora presente.

Installazione

- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta, a temperature troppo basse o troppo alte (ad es. in prossimità di un termosifone), oppure espone a polveri o vibrazioni eccessive. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la deformazione del pannello dell'unità, il malfunzionamento dei componenti interni o l'instabilità del funzionamento.
- Se si utilizza una unità in un ambiente umido, evitare di installare l'unità in prossimità di scrivanie o pareti metalliche, forni a microonde o altri dispositivi di rete wireless.
- Eventuali ostacoli potrebbero ridurre la distanza di trasmissione.

Collegamenti

- Non collegare direttamente questo prodotto a un Wi-Fi o a un servizio Internet pubblico. Collegare il prodotto a Internet solo mediante un router protetto da una password forte. Per informazioni sulle migliori pratiche di sicurezza, consultare il produttore del router.
- Se si collegano dispositivi esterni, assicurarsi di leggere attentamente il manuale di ciascun dispositivo e di collegarli seguendo le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo.
- Non collegare questo prodotto a dispositivi di tipo industriale. Questa prodotto è stato progettato per essere collegato a dispositivi per uso domestico. Il collegamento a un dispositivo di tipo industriale potrebbe causare malfunzionamenti del prodotto.
- Manipolazione**
- Non collocare oggetti in vlnino, plastica o gomma sull'unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lo scolorimento o la deformazione del pannello dell'unità.
- Se la temperatura ambiente cambia drasticamente (ad esempio durante il trasporto) o se l'unità è in caso di riscaldamento o raffreddamento improvviso) e vi è il rischio che si sia formata della condensa nell'unità, non utilizzare l'unità né accendere l'alimentazione finché non è completamente asciutto. L'uso dell'unità con l'umidità presente della condensa può causare malfunzionamenti.

Manutenzione

- Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. L'utilizzo di agenti chimici quali benzina o un solvente, prodotti per la pulizia o panni trattati chimicamente potrebbero causare scolorimento o deformazione.
- Manutenzione o trasferimento**
- Prima di trasferire la proprietà del prodotto o di smaltirlo, assicurarsi di ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto o lo si smaltisce senza ripristinare le impostazioni predefinite, i dati personali potrebbero venire rubati da terzi.
- Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme al prodotto.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.
- Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.

ES **Folleto de Seguridad**

PRECAUCIONES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, ASEGÚRESE DE LEER DETENIDAMENTE Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones al usuario y otras personas y daños materiales. Además, ayudará al usuario a utilizar esta unidad de forma correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones de que hay un espacio adecuado alrededor de la unidad: al menos 10 cm en la parte superior, 10 cm en los laterales y 10 cm en la parte trasera.

- Asegúrese de solicitar las inspecciones o reparaciones al distribuidor a quien compró la unidad o al Servicio Técnico de Yamaha.
- Yamaha no se responsabiliza por sus lesiones o los daños a sus productos debidos a uso inapropiado o modificaciones de la unidad.
- Este producto es para hogares ordinarios. No lo utilice para aplicaciones que requieren necesidades especiales, tales como la gestión de vidas humanas, atención sanitaria o activos de valor elevado.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.

- Evitar de encontrarse en las cercanías de la unidad en caso de calamità, quali ad esempio terremoti.
- Poiché l'unità potrebbe essere rovesciata o cadere e provocare lesioni, allontanarsi rapidamente dall'unità e riparsi in un luogo sicuro.
- Prima di spostare l'unità, accertarsi di spegnerla e di scollegare tutti i cavi di collegamento.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare i cavi o causare la caduta dell'unità o di altre persone.
- Per il corretto montaggio della sound bar su una parete, affidare il lavoro al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o a un tecnico qualificato.

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare la caduta dell'installazione e conseguenti lesioni personali. L'installazione richiede esperienza e competenze specifiche.

- Si surge cualquiera de las anomalías siguientes, apague inmediatamente la alimentación y extraiga el cable de alimentación.
 - El cable de alimentación está deteriorado.
 - La unidad emite ruidos inusuales u olores no habituales.
 - Algún material extraño o agua ha caído en el interior de la unidad.
 - Se produce una pérdida repentina de sonido durante el uso.
 - La unidad presenta ruidos inusuales, olores inusuales o humo.
- Si continúa usando la unidad, existe riesgo de descarga eléctrica, incendio o avería. Solicite inmediatamente una inspección o reparación al distribuidor al que compró el producto o al Servicio Técnico de Yamaha.

Alimentación eléctrica

- No realice ninguna actividad que pueda deteriorar el cable de alimentación.
- No lo coloque cerca de una fuente de calor.
- No lo doble excesivamente ni lo modifique.
- No lo raye.
- No lo coloque bajo ningún objeto pesado.
- Usar el cable de alimentación con el cable pelado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque el enchufe ni el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- No se suba ni se siente sobre la unidad.
- Use esta unidad con la tensión de alimentación que está impresa en ella. Si no se conecta a una toma de corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.
- Use el cable de alimentación suministrado con otros dispositivos.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la sociedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.
- Cuando se instale la unidad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que utilize.
- Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de CA.
- Evite utilizar la unidad en presencia de un interruptor de retorno.
- Un utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con conseguente rischio di incendio.

Instalación

- Realice la instalación de la forma que se indica en el manual.
- Una caída puede provocar daños a la unidad.
- Evite utilizar la unidad en lugares húmedos o con alto nivel de humedad.
- Use el cable de alimentación que está impreso en ella. Si no se conecta a una toma de corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Non desmontare la unidad

- Non smontare ni modificare nunca este producto.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones o averías.

Advertencia sobre el agua

- No exponga la unidad a la lluvia, ni a una cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad o donde pueda gotear agua, ni le ponga encima recipientes (como jarras, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si cualquier líquido, ya como el agua, penetra en la unidad, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.
- La presencia de otras baterías ed objetos metálicos podría causar un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Advertencia sobre el contacto con fuego

- No coloque objetos ardiendo ni llamas abiertas cerca de la unidad, ya que existe riesgo de incendio.

Manipulación

- Asegúrese de no dejar caer esta unidad y de que no reciba ningún impacto fuerte.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

- NO INGERIR LA PILA. EXISTE RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una batería a botón.
- Si se ingiere la pila, puede provocar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas e incluso la muerte.
- Las quemaduras, las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de la mano.
- Si cree que las pilas se han podido tragar, o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.
- No desmonte nunca una pila.
- Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos u ojos, puede sufrir quemura o quemaduras químicas.
- No tire una pila al fuego.
- No someta la pila a condiciones de presión de aire extremadamente alta, frío o calor (como bajo la luz solar directa o un fuego), ni tampoco a condiciones de exceso polvo o humedad.
- Si lo hiciera, la pila podría explotar con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.
- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- El proceso de carga podría hacerlas explotar o provocar una fuga, con el consiguiente riesgo de sufrir quemura, quemaduras químicas o lesiones.
- Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado.
- Si las pilas se calientan demasiado, retire el producto de inmediato con agua y consulte a un médico. El fluido de las pilas es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Función inalámbrica

- No utilice este producto cerca de dispositivos médicos ni dentro de instalaciones sanitarias o de atención de emergencias.
- Las ondas de radiofrecuencia de este producto pueden afectar a los dispositivos de electromedicina.
- No utilice este producto a menos de 15 cm de cualquier persona que tenga un implante de marcapasos o un defibrilador.
- Las ondas de radiofrecuencia que emite este producto pueden afectar a los dispositivos de electromedicina implantados, como marcapasos o defibriladores.

ATENCIÓN

Este contenido está relacionado con "riesgo de lesiones".

Alimentación eléctrica

- No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe de alimentación.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o quemaduras.
- Al desconectar el enchufe de alimentación, sujételo en todo momento por el propio enchufe, nunca por el cable.
- Use la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Instalación

- No coloque la unidad sobre superficies inestables, donde pueda caerse o volcarse por accidente y provocar lesiones.
- Al instalar esta unidad, colóquela en un lugar donde se permita una buena disipación del calor.
- No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.
- No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.
- No instale la unidad de otra forma que no sea la indicada.
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño o mal ventilado.
- De no seguirse las instrucciones anteriores, el calor quedaría atrapado en el interior de la unidad, con el consiguiente riesgo de incendio o averías.
- La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones al usuario y otras personas y daños materiales. Además, ayudará al usuario a utilizar esta unidad de forma correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones de que hay un espacio adecuado alrededor de la unidad: al menos 10 cm en la parte superior, 10 cm en los laterales y 10 cm en la parte trasera.

- No instale la unidad en lugares donde pueda entrar en contacto con gases corrosivos o aire salobre o lugares con exceso de humo o vapor.
- Si ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.
- Procure no estar cerca de la unidad si se produce algún desastre natural como, por ejemplo, un terremoto.
- Antes de utilizar la unidad, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y todos los cables de conexión.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.
- Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.
- De lo contrario, la instalación podría causar e provocar lesiones. Para su instalación se requieren calificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

- No utilice este producto a un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oídos pitidos, consulte a un médico.
- Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, lesiones o averías.

Mantenimiento

- Retire el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar la unidad.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Manipulación

- No introduzca ningún material extraño, como un objeto metálico o papel, en los puertos de conexión de la unidad.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.
- Respete las siguientes indicaciones:
 - no se suba ni se siente sobre la unidad;
 - no coloque objetos pesados sobre la unidad;
 - no apile la unidad;
 - no apique fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.;
 - no se cuepe de la unidad instalada sobre una pared;
 - no se apoye en la unidad instalada en un pared.
- No respetar estas indicaciones puede provocar lesiones físicas o daños en el equipo.
- No tire de los cables conectados para evitar lesiones o daños en la unidad.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la sociedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Pila para el mando a distancia

- No utilice pilas diferentes de las especificadas.
- Haerzo puede provocar incendios o quemaduras, u ocasionar fugas de líquido que pueden provocar inflamaciones cutáneas.
- No introduzca las pilas en un bolsillo o una bolsa, ni las transporte o almacene mezcladas con otros objetos.
- La batería podría explotar en corto circuito, scoppiare, provocare fuoriuscita di liquido e causare un incendio o lesioni.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni e avvertenze riportate nel manuale.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Aviso

Indica los puntos que debe observar para evitar que se produzcan fallos en el producto, un funcionamiento incorrecto, daños y pérdida de datos.

Alimentación eléctrica

- Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Incluso cuando la unidad está apagada, sigue consumiendo corriente.

Instalación

- No use esta unidad en una ubicación que esté expuesta a la luz solar directa, que alcance temperaturas demasiado altas (por ejemplo, al lado de una estufa) o bajas ni que esté sometida a cantidades excesivas de polvo o vibraciones. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.
- Use el cable de alimentación que está impreso en ella. Si no se conecta a una toma de corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Manipulación

- Asegúrese de no dejar caer esta unidad y de que no reciba ningún impacto fuerte.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

- NO INGERIR LA PILA. EXISTE RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una batería a botón.
- Si se ingiere la pila, puede provocar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas e incluso la muerte.
- Las quemaduras, las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de la mano.
- Si cree que las pilas se han podido tragar, o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.
- No desmonte nunca una pila.
- Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos u ojos, puede sufrir quemura o quemaduras químicas.
- No tire una pila al fuego.
- No someta la pila a condiciones de presión de aire extremadamente alta, frío o calor (como bajo la luz solar directa o un fuego), ni tampoco a condiciones de exceso polvo o humedad.
- Si lo hiciera, la pila podría explotar con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.
- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- El proceso de carga podría hacerlas explotar o provocar una fuga, con el consiguiente riesgo de sufrir quemura, quemaduras químicas o lesiones.
- Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado.
- Si las pilas se calientan demasiado, retire el producto de inmediato con agua y consulte a un médico. El fluido de las pilas es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Desahcese de este producto o transfírelolo

- Antes de desahcese de este producto o transfírelolo, restaure la configuración predeterminada de fábrica del producto. Si transfiere la propiedad de este producto o se desahce de él, es necesario restaurar la configuración predeterminada de fábrica, un tercero podría robar sus datos personales.
- Si tiene previsto transferir la propiedad de este producto, incluya con este producto este documento y los accesorios incluidos.
- Signa las normas impuestas por la autoridad local para desahcarse de este producto y sus accesos.
- Asegúrese de desahzar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local.

NL **Veiligheidsbrochure**

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOER GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit apparaat veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies. Bewaar deze handleiding naast u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.