

# ETTEVAATUSABINÕUD

**LUGEGE ENNE JÄTKAMIST HOOLIKALT LÄBI**

## Vahelduvvooluadapter

### **HOIATUS**

- See vahelduvvooluadapter on ette nähtud kasutamiseks ainult Yamaha seadmetega. Ärge kasutage seda ühelgi muul otstarbel.
- Kasutage ainult siseruumides. Ärge kasutage seda niiskes keskkonnas.

### **ETTEVAATUST!**

- Seadme paigaldamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesast. Probleemi või rikke korral lülitage seadme toide kohe välja ning eemaldage vahelduvvooluadapter pistikupesast. Pidage meeles, et kui vahelduvvooluadapter on ühendatud vahelduvvoolu pistikupesast, on instrument vähesel määral pingestatud isegi siis, kui toitelüliti on välja lülitatud. Kui te ei kasuta seadet pikka aega, eemaldage toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast.

## Seade

### **HOIATUS**

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tõsiseid vigastusi või isegi surma, mida võib põhjustada elektrilöök, lühis, kahjustus, tulekahju või muu oht. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad muuhulgas järgmises loendis märgitud abinõud.

#### Laser

- Seade kasutab seoses optilise ketta mängijatega laserit. Võimaliku silmavigastuse ohu tõttu tohib seadme katet eemaldada või seadet hooldada ainult kvalifitseeritud hooldustöötaja.
- Seade kiirgab avatuna seoses optilise ketta mängijatega nähtavat laserkiirgust. Vältige silma otsest kokkupuudet kiirgusega. Kui seade on seinakontakti ühendatud, ärge püüdke seadme sisse vaadata ega minge silmadega kettasahtli ava ja muude avade lähedale.

#### Toiteallikas

- Ärge asetage toitejuhet/vahelduvvooluadapterit kuumusallikate, nagu kütteseadmete või radiaatorite lähedale, ärge ülemääraselt painutage ega muul moel kahjustage toitejuhet/vahelduvvooluadapterit, ärge asetage sellele raskeid esemeid ega pange seda kohta, kus keegi võiks selle peal kõndida, selle otsa komistada või midagi üle selle veeretada.
- Kui tegemist on laetava seadmega, siis ärge kunagi laadige seda, kui seade on märg, kuna elektrilöögi või lühise tõttu võib tekkida tulekahju või seade võib kahjustada saada.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud pingega. Nõutav pinge on trükitud seadme nimeplaadile.
- Ärge puudutage toitejuhet/vahelduvvooluadapterit, kui oodata on äikest. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilööke.
- Kasutage ettenähtud toitejuhet/vahelduvvooluadapterit. Vale juhtme või vahelduvvooluadapteri kasutamine võib kahjustada seadet või põhjustada ülekuumenemist.

- Kontrollige elektripistikut perioodiliselt ning eemaldage sellelt tekkinud mustus või tolm.
- Seadme paigaldamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesast. Kui ilmneb probleem või rike, lülitage toide kohe välja ning eemaldage toitejuhe pistikupesast. Kui toitejuhe on ühendatud vahelduvvoolu pistikupesast, on instrument vähesel määral pingestatud isegi siis, kui toitelüliti on välja lülitatud.
- Kui kuulete müristamist või on oodata äikest, lülitage toide kiirelt välja ja tõmmake voolujuhe pistikupesast välja. Selle nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise või tõrkeid töös.
- Eemaldage elektripistik pistikupesast, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul või kui väljas on äikesetorm.
- Ühendage juhe sobiva pistikupesaga, millel on vajaduse korral kaitsemaanduse ühendus.

## Ärge avage

---

- Seade ei sisalda osi, mida kasutaja saaks parandada või vahetada. Ärge avage seadet ega üritage sisemisi osi lahti võtta või neid mingil viisil muuta. Kui seadmel ilmneb rike, lõpetage kohe selle kasutamine ning laske see Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.

## Hoiatused vee kohta

---

- Ärge hoidke seadet vihma käes, ärge kasutage seda vee läheduses ega niiskes või märjas keskkonnas ega asetage selle peale anumaid (nt vaase, pudeleid ja klaase), milles olev vedelik võib valguda seadme mis tahes avasse. Kui seadmesse nõrgub mistahes vedelik, näiteks vesi, lülitage toide kohe välja ning eemaldage toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast. Seejärel laske seade Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.
- Ärge kunagi sisestage või eemaldage elektripistikut märgade kätega.

## Hoiatus süttimise kohta

---

- Ärge asetage põlevaid esemeid ega lahtist tuld seadme lähedale, see võib põhjustada süttimist.

## Kui märkate midagi ebatavalist

---

- Kui ilmneb mõni järgmistest probleemidest, lülitage toitelüliti kohe välja ning eemaldage elektripistik pistikupesast. Kui seade kasutab patareisid, siis eemaldage need kohe seadmest. Seejärel laske seade Yamaha hooldustöötajatel üle vaadata.
  - Toitejuhe või pistik kulub või saab kahjustada.
  - Seadmest eritub imelikku lõhna või suitsu.
  - Seadmesse on kukkunud mingi ese.
  - Seadme kasutamisel kaob ootamatult heli.
  - Seadmel on praod või muud nähtavad kahjustused.
- Kui seade või selle vahelduvvooluadapter/toiteallikas kukuvad maha või saavad kahjustada, lülitage toitelüliti kohe välja, eemaldage elektripistik vooluvõrgust ning laske seade Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.

## Paigaldamine

---

- Pange kokku ja paigaldage vastavalt juhendis toodud juhiste. Kukkumine või ümber minemine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi.
- Veenduge, et lõpule viidud paigaldamine on ohutu ja kindel. Samuti teostage regulaarselt ohutuskontrolle. Selle nõude eiramine võib tuua kaasa seadmete kukkumise ja põhjustada vigastusi.
- Kinnitage kõlarijuhtmed alati seinale vms külge. Käe või jalaga juhtme külge takerdudes võivad kõlarid kukkuda või ümber minna, põhjustades rikkeid või vigastusi.

## Hooldamine

---

- Ärge kasutage puhastamiseks ega õlitamiseks kergsüttivaid gaase sisaldavaid aerosoole ega pihustatavaid kemikaale. Kergsüttiv gaas jääb seadme sisse ja võib põhjustada plahvatamist või süttimist.

## Patarei

---

- Ärge modifitseerige patareisid ega võtke neid lahti.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Vältige patareide sattumist liigse kuumuse kätte, nagu päikesevalgus, leegid, palavad ruumid jne.
- Ärge üritage laadida selliseid patareisid, mis ei ole mõeldud laadimiseks.
- Kui patareid peaksid siiski lekkima, vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Kui patareivedelik puutub kokku teie silmade, suu või nahaga, peske seda kohta kohe veega ja pöörduge arsti poole. Patareivedelik on söövitav ning võib põhjustada nägemiskadu või keemilisi põletusi.

## Juhtmeta seadmed

---

- Ärge kasutage juhtmeta seadet meditsiiniseadmete lähedal ega meditsiinasutustes. Raadiolained võivad segada elektromeditsiiniseadmeid.
- Ärge kasutage juhtmeta seadet 15 cm raadiuses inimestest, kes kasutavad südamestimulaatorit või defibrillaatorit.



## **ETTEVAATUST!**

---

**Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja teiste füüsilist vigastamist ning seadme või mõne muu vara kahjustamist. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad muuhulgas järgmises loendis märgitud abinõud.**

## Toiteallikas

---

- Eemaldades elektripistikut seadmest või pistikupesast, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Muidu võite juhet kahjustada.
- Ärge kasutage vahelduvvoolu pistikupesast, kus toitepistik ei ole sisestamise järel kindlalt sees. Selle nõude eiramine võib põhjustada süttimist, elektrilööke või põletusi.
- Ärge katke vahelduvvooluadapterit ega mässige seda riide või teki sisse.
- Sisestage toitepistik lõpuni vahelduvvoolu pistikupesasse. Kasutades seadet, mille pistik ei ole piisavalt pistikupesasse sisestatud, võib pistikule koguneda tolmu ja põhjustada süttimist või põletusi.

## Asukoht

---

- Ärge pange seadet ebastabiilsesse asendisse, kus see võib juhuslikult ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid, need ei lase seadme sisetemperatuuril liiga kõrgeks minna. Ärge asetage seadet küllili ega tagurpidi. Ebapiisava õhuvahetuse tulemus võib olla ülekuumenemine, mis võib seadet/seadmeid kahjustada või põhjustada süttimist.
- Seadme paigaldamisel arvestage järgmisi soovitusi.
  - Ärge katke seda mis tahes riidega.
  - Ärge paigaldage seda vaibale või tekile.
  - Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.
  - Ärge kasutage seadet kitsas halvasti ventileeritud kohas.Ebapiisava õhuvahetuse tulemus võib olla ülekuumenemine, mis võib seadet/seadmeid kahjustada või põhjustada süttimist.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib kokku puutuda söövitava gaasi või soolase õhuga. Muidu võib tulemuseks olla rike.
- Ärge viibige katastroofi (nt maavärina) ajal seadme läheduses. Hoidke seadmest eemale ja liikuge kiiresti ohutusse kohta, kuna seade võib veeredes või kukkudes vigastusi põhjustada.
- Enne seadme liigutamist eemaldage kõik ühendatud kaablid.
- Enam kui 10 kg kaaluvat seadet peab transportima või liigutama alati kaks või enam inimest. Püüdes seadet üksinda tõsta, võite vigastada oma selga, põhjustada muid vigastusi või tekitada seadmele kahjustusi.
- Ärge laske seadmest kokku puutuda järskude temperatuurimuutustega külmast kuumaks ega hoidke seadet väga niiskes keskkonnas (nt ruumis, kus on niisuti), et vältida kondensaadi tekkimist seadmest, mis võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, seadme kahjustuse ja/või kehavigastuse.

- Kondensaad tekib, kui ümbritsev temperatuur muutub järsult. Eemaldage toitejuhe pistikupesast ja laske seadmel kuni temperatuuri tasakaalu saavutamiseni ja kondensaadi aurustumiseni seista.
- Kui seadme paigaldamisel tuleks sellele ümberseadistusi teha, pidage alati nõu Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatega ja järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
  - Valige paigaldatav riistvara ja selle asukoht selliselt, et need kannaksid seadme raskust.
  - Vältige kohti, kus seade võiks pideva ja/või liigse vibratsiooniga kokku puutuda.
  - Kasutage seadme paigaldamiseks nõutavaid tööriistu.
  - Kontrollige seadet regulaarselt.

## Hoiautus kuulmiskahjustuse kohta

---

- Vältige kõigi ekvalaiseri juhtelementide ja helitugevuse liugurite seadistamist maksimaalsele tasemele. Olenevalt ühendatud seadmetest võib see põhjustada kuulmise halvenemist või kahjustada kõlareid.
- Ärge kasutage seadet, kõlareid ega kõrvaklappe pika aja vältel liiga valjusti, sest see võib kaasa tuua jäädava kuulmiskahjustuse. Kui tajute kuulmiskadu või kõrvade kumismist, pöörduge arsti poole.
- Enne seadme ühendamist mõne teise seadmega lülitage kõikide seadmete toide välja. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada elektrilööki, kuulmise halvenemist või seadme kahjustusi.
- Helisüsteemi vahelduvvoolutoite sisselülitamisel lülitage kuulmiskao või kõlarite kahjustuse vältimiseks VIIMASENA sisse helivõimendi. Samal põhjusel lülitage toite väljalülitamise korral ESMALT välja helivõimendi.


## Hooldus

---

- Enne seadme puhastamist eemaldage toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilööke.

## Ettevaatus käsitlemisel

---

- Ärge sisestage oma sõrmi või käsi seadme mistahes vahedesse ega avaustesse (nt tõmbeluugid, plaadipesad, pordid, paneel jne).
- Vältige seadme vahedesse ja avaustesse (nt tõmbeluugid, plaadipesad, pordid, paneel jne) võõrkehade (paber, plastmass, metall jms) sisestamist või kukutamist. Kui nii juhtub, lülitage toitelüliti kohe välja, eemaldage elektripistik pistikupesast ning laske seade Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.
- Ärge istuge seadmel ega asetage sellele raskeid esemeid. Ärge rakendage nuppudele, lülititele ega konnektoritele ülemäärast jõudu, sest see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage kõlarit, kui selle heli kõlab moonutatult. Pikaajaline kasutamine sellises olukorras võib põhjustada ülekuumenemist ja süttimist.
- Hoidke väikesed osad väikelastele kättesaamatult. Lapsed võivad need kogemata alla neelata.
- Vigastuste vältimiseks ärge sikutage ühendatud kaableid.
- Kui valite helivõimendit passiivkõlariga kasutamiseks, veenduge, et võimendi väljundvõimsus oleks väiksem kui kõlari võimsus. Kui väljundvõimsus on suurem kui toite võimsus, võib see põhjustada riket või süttimist.
- Kui kasutate optilise ketta mängijat, võib selles juhendis nimetatutest erinevate juhtnuppude või kohanduste kasutamine või toimingute tegemine põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
-  : seadmel oleva sildi kohaselt võib seadme pind, millele silt on paigaldatud, töötamise ajal kuumaks minna.

## Patarei

---

- Asendage alati kõik patareid korraga. Ärge kasutage uusi patareisid vanadega koos.
- Ärge kasutage koos eri tüüpi patareisid (nt leelispatareisid mangaanpatareidega), eri tootjate patareisid ega sama tootja eri patareitüüpe, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või patareivedeliku leket.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal.
- Kontrollige alati, kas kõik patareid on sisestatud polaarsusmärkide +/- järgi. Muidu võib tulemuseks olla ülekuumenemine, süttimine või patareivedeliku leke.
- Kui patareid saavad tühjaks, seadet ei ole pikka aega kasutatud või kasutate ainult vahelduvvooluadapterit, eemaldage patareid seadmest, et hoida ära võimalikku patareivedeliku leket.

- Patareide hoiustamisel või äraviskamisel isoleerige terminali ala teibi või muu kaitsevahendiga. Nende hoiustamine koos teiste patareide või metallesemetega võib põhjustada ülekuumenemist või patareivedeliku lekkimist.

## Juhtmeta seade

- Juhtmeta seadmeid, mis töötavad sagedusribal üle 5 GHz, võib kasutada ainult siseruumides. Selliste seadmete kasutamine välitingimustes on seadusega keelatud.

- Paluge edasimüüjal, kellelt te seadme ostsite või Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel seade üle vaadata või remontida.
- Yamahat ei saa vastutusele võtta teie kehavigastuse või seadme kahjustuse eest, mille on põhjustanud seadme vale kasutamine, seadme modifitseerimine või kadunud või hävinenud andmed.
- Antud seade on ettenähtud tavalistes kodudes kasutamiseks. Ärge kasutage kõrget töökindlust nõudvates rakendustes, näiteks elutegevuse, tervishoiu või suure väärtusega varade haldamiseks.

### Kasutajateave vanade seadmete ja akude kogumise ja käitluse kohta



Toodete, pakendite ja/või kaasnevate dokumentide peal olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja akusid ei tohiks lasta seguneda olmejäätmetega. Viige kasutatud tooted ja akud konkreetse riigi seadusandluse kohaselt korrektseks käitlemiseks, parandamiseks ja ümbertöötamiseks selleks ettenähtud kogumispunktidesse.



Nende toodete ja akude korrektse kõrvaldamisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ära hoida võimalikke negatiivseid mõjutusi inimtervisele ja keskkonnale, mis vastasel juhul võivad tekkida ebakorrektselt jäätmekäitlusest.

Pöörduge lisateabe saamiseks vanade toodete ja akude kogumise ja ümbertöötlemise kohta kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlustevõtte või müügipunkti poole, kust vastavad esemed pärinevad.

#### Euroopa Liidu äriklientidele

Kui soovite ära visata elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust edasimüüja või varustajaga.



#### Äraviskamist puudutav teave riikidele väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad üksnes Euroopa Liidus. Kui soovite neid esemeid ära visata, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja küsige lähemat infot korrektse jäätmekäitlusesse andmise korra kohta.



#### Märkus akusümbolite kohta (kahe alumise sümboli näited)

Seda sümbolit võidakse kasutada kombineeritult kemikaalisümboliga. Sellisel juhul on see kooskõlas vastavat kemikaali puudutava EL-i akudirektiiviga kehtestatud nõuetele.

Cd

(weee\_battery\_eu\_et\_02)

ET

Manual Development Group  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 11/2017 LB-B0