

PREVIDNOSTNI UKREPI

PRED NADALJEVANJEM POZORNO PREBERITE PREVIDNOSTNE UKREPE

Za električni napajalnik

OPOZORILO

- Ta električni napajalnik je namenjen samo za uporabo z napravami Yamaha. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte v vlažnem okolju.

PREVIDNO

- Pred nameščanjem se prepričajte, da je električna vtičnica lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo naprave in električni napajalnik izvlecite iz vtičnice. Ne pozabite: ko je električni napajalnik povezan z električno vtičnico, naprava še vedno porablja minimalno količino električne energije, tudi če je glavno stikalo izklopljeno. Kadar naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

Za napravo

OPOZORILO

Vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete resnim poškodbam ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, ognja ali drugih nevarnosti. Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, vendar ne vsi možni:

Laser

- Optični predvajalnik diskov oz. naprava uporablja laser. Zaradi možnosti poškodb oči lahko pokrov odstrani ali popravlja napravo samo usposobljen serviser.
- Optični predvajalnik diskov oz. naprava, ko je odprta, oddaja vidno lasersko sevanje. Pazite, da oči ne izpostavljate neposrednemu žarku. Ko je naprava priključena v električno stensko vtičnico, ne poskušajte gledati vanjo blizu odprtega pladnja za diske in drugih odprtih.

Vir napajanja

- Napajalnega kabla/električnega napajalnika ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so grelniki ali radiatorji. Kabla/električnega napajalnika ne prepogibajte, nanj ne postavljajte težkih predmetov oz. ga kako drugače ne poškodujte ter ga ne puščajte tako, da ga lahko kdo pohodi, se obenj spotakne ali kaj zapelje čezenj.
- Če imate napravo za ponovno polnjenje, je ne polnite, če je mokra, saj lahko pride do požara ali poškodb zaradi električnega udara ali kratkega stika.
- Uporabljajte le ustrezno napetost, določeno za napravo, ki je navedena na napisni tablici te naprave.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča, če obstaja možnost strel. V nasprotnem primeru lahko pride do električnih udarov.
- Uporabljajte samo navedeni napajalni kabel/električni napajalnik. Uporaba neustreznega kabla ali električnega napajalnika lahko poškoduje napravo ali povzroči njeno pregrevanje.

- Redno preverjajte električni vtikač in z njega odstranite morebitno umazanijo ali prah.
- Pred nameščanjem naprave se prepričajte, da je električna vtičnica, ki jo boste uporabili, lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo in vtič izvlecite iz vtičnice. Tudi če je glavno stikalo izklopljeno, napajalni kabel pa ni izključen iz stenske vtičnice, povezava naprave z virom napajanja ni prekinjena.
- Če slišite grmenje ali sumite na pojav strel, hitro izklopite glavno stikalo inštrumenta in izvlecite vtič iz električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvar.
- Električni vtikač izvlecite iz vtičnice v času nevihte in kadar naprave ne nameravate uporabljati dalj časa.
- Vtikač vtaknite v ustrezno vtičnico, po potrebi z zaščitno ozemljitvijo.

Ne odpirajte

- Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte razstaviti notranjih delov ali jih kakor koli spreminjati. Če naprava ne deluje pravilno, jo nemudoma prenehajte uporabljati in jo odnesite v servisni center, kjer jo bo pregledal pooblaščen servisler podjetja Yamaha.

Opozorila glede tekočin

- Naprave ne izpostavljajte dežju, ne uporabljajte je v bližini vode ali v vlažnih in mokrih prostorih ter nanjo ne postavljajte posod s tekočino (kot so vaze, steklenice ali kozarci), ki bi se lahko izlila in stekla v odprtine. Če v napravo pride tekočina (npr. voda), jo takoj izklopite in napajalni kabel izvlecite iz vtičnice. Nato naj napravo pregleda pooblaščen servisler podjetja Yamaha.
- Električnega vtikača nikoli ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.

Opozorilo glede ognja

- Naprave ne izpostavljajte gorečim predmetom ali odprtemu ognju, saj lahko pride do požara.

Če opazite nepravilnosti

- Če pride do katere od naštetih težav, takoj izklopite stikalo in iztaknite električni vtič iz vtičnice. Če uporabljate baterije, jih vse odstranite iz naprave. Napravo naj pregleda servisler podjetja Yamaha.
 - Napajalni kabel ali vtič je natrgan ali poškodovan.
 - Prišlo je do oddajanja nenavadnega vonja ali dima.
 - V napravo je padel predmet.
 - Med uporabo naprave zvok nenadoma utihne.
 - Na napravi se pojavijo razpoke ali druge vidne poškodbe.
- Če ta naprava ali električni napajalnik/vir napajanja pade na tla ali se poškoduje, takoj izklopite glavno stikalo, izvlecite vtič iz električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščen servisler podjetja Yamaha.

Namestitev

- Sestavite in namestite v skladu z navodili za uporabo. V primeru padca ali prevrnitve lahko pride do telesne poškodbe ali škode na napravi.
- Preverite, ali je končana namestitev varna in trdna. Poleg tega redno izvajajte varnostne preglede. Če naprave ne pregledujete, se lahko prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Kabel zvočnika vedno pritrdite na steno ali podobno oporo. Če z rokami ali nogami zajamete kabel, se zvočniki lahko prevrnejo, kar lahko povzroči okvare ali telesne poškodbe.

Vzdrževanje in nega

- Za čiščenje ali mazanje ne uporabljajte kemikalij v obliki aerosolov ali pršil, ki vsebujejo vnetljiv plin. Vnetljiv plin ostane v notranjosti enote, zaradi česar lahko pride do eksplozije ali požara.

Baterija

- V baterije ne posegajte in jih ne razstavljajte.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, npr. sončni svetlobi, ognju, vročim ohišjem ipd.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne polnite.
- Če pride do izlitja baterij, preprečite stik z izlito tekočino. Če pride izlita tekočina v stik z očmi, usti ali kožo, jih nemudoma izperite z vodo in obiščite zdravnika. Tekočina v baterijah je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali kemične opekline.

Brezžične naprave

- Če imate brezžično napravo, je ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov ali v zdravstvenih ustanovah. Radijsko valovanje lahko vpliva na električne medicinske pripomočke.
- Če imate brezžično napravo, je ne uporabljajte v dosegu 15 cm do osebe z vsajenim srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem.



PREVIDNO

Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam naprave ali lastnine. Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, vendar ne vsi možni:

Vir napajanja

- Ko odstranjujete električni vtikač iz naprave ali električne vtičnice, vedno držite vtikač, ne kabla. Če povlečete za kabel, ga lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte električne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnih udarov ali opeklin.
- Električnega napajalnika ne pokrivajte s krpo ali odejo in ga ne zavijajte vanjo.
- Električni vtič v celoti potisnite v električno vtičnico. Če uporabljate enoto, pri kateri vtič ni zadostno priklopljen, se lahko na vtiču nabira prah, kar lahko povzroči požar ali opekline.

Lokacija

- Naprave ne postavljajte na nestabilno podlago, kjer se lahko prevrne in povzroči poškodbe.
- Odprtini za prezračevanje, ki preprečujejo dvig temperature v notranjosti, ne blokirajte. Naprave še posebej ne postavljajte na bok ali s spodnjo stranjo navzgor. Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.
- Pri nameščanju naprave:
 - Naprave ne prekrivajte s tkanino.
 - Naprave ne nameščajte na preprogo.
 - Prepričajte se, da je navzgor obrnjen ustrezni del.
 - Naprave ne uporabljajte na zaprtem, slabo prezračevanem mestu.Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.
- Naprave ne postavljajte na lokacijo, kjer lahko pride v stik s korozivnimi plini ali slanim zrakom. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- V času naravne katastrofe, kot je na primer potres, ne bodite v bližini naprave. Naprava se lahko prevrne ali pade ter povzroči poškodbo, zato se ji ne približujte in se hitro premaknite na varno mesto.
- Preden napravo premaknete, odstranite vse priključene kable.
- Pri transportu ali premikanju naprave, ki tehta več kot 10 kg, naj vedno sodelujeta vsaj dve osebi. Če napravo dviga samo ena oseba, lahko pride do poškodb hrbta, drugih poškodb ali škode na sami napravi.
- Naprave ne izpostavljajte nenadnim spremembam temperature s hladnega na toplo. Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo (npr. sobi z vlažilcem), da ne pride do kondenzacije v njeni notranjosti, ki lahko povzroči električni udar, požar ter poškodbo na napravi in/ali telesne poškodbe.

- Kondenz nastane, ko se temperatura okolice nenadoma spremeni. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in naprave ne uporabljajte, dokler se ne doseže temperaturno ravnovesje in kondenz izhlapi.
- Če so pri nameščanju naprave potrebna gradbena dela, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem podjetja Yamaha in obvezno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.
 - Izberite opremo za pritrjevanje in lokacijo za namestitev, ki lahko preneseta obremenitev s težo naprave.
 - Izogibajte se lokacijam, ki so izpostavljene neprestanemu in/ali prekomernemu tresenju.
 - Za nameščanje naprave uporabite potrebno orodje.
 - Napravo redno pregledujte.


Poslabšanje sluha

- Odsvetujemo nastavljanje vseh gumbov in drsnikov izenačevalnika na najvišjo stopnjo. Odvisno od stanja povezanih naprav lahko to morda povzroči akustični odmev, ki ima za posledico poslabšanje sluha ali poškodbo zvočnikov.
- Naprave, zvočnikov ali slušalk ne uporabljajte predolgo pri visoki ali neprijetni glasnosti, ker lahko to povzroči trajno izgubo sluha. Če pride do izgube sluha ali zvonjenja v ušesih, obiščite zdravnika.
- Preden napravo povežete z drugimi napravami, izklopite vse naprave. Če tega ne storite, lahko povzročite električni udar, izgubo sluha ali poškodujete opremo.
- Ko vklopite napajanje zvočnega sistema, ojačevalnik vedno vklopite NAZADNJE, da ne pride do izgube sluha in poškodb zvočnikov. Pri izklapljanju iz istega razloga NAJPREJ izklopite ojačevalnik.

Vzdrževanje

- Pred čiščenjem enote izvlcite vtič iz električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do električnih udarov.

Previdnost pri uporabi

- V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte prstov ali rok.
- V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte oz. spuščajte nobenih tujkov. Če pa se kaj takega zgodi, takoj prekinite napajanje vseh naprav, napajalni kabel izvlcite iz električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščen serviser podjetja Yamaha.
- Na napravo se ne naslanjajte in nanjo ne odlagajte težkih predmetov. Gumbov, stikal ali priključkov ne pritiskajte s pretirano silo, da preprečite poškodbe.
- Če je zvok popačen, zvočnikov ne uporabljajte. Daljša uporaba v takem stanju lahko povzroči pregrevanje in požar.
- Majhne dele hranite izven dosega otrok. Otroci jih lahko nenamerno pogoltne.
- Ne vlecite priključenih kablov, da se izognete poškodbam.
- Če za uporabo s pasivnim zvočnikom uporabljate ojačevalnik, se prepričajte, da je izhodna moč ojačevalnika manjša od električne zmogljivosti zvočnika. Če je izhodna moč večja od električne zmogljivosti, lahko pride do okvare ali požara.
- Pri uporabi optičnega predvajalnika diskov lahko uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, povzroči izpostavljenost nevarnemu sevanju.
-  : Nalepka na napravi opozarja, da se lahko površina, na katero je pritrjena, med delovanjem segreje.

Baterija

- Vedno zamenjajte vse baterije naenkrat. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij, ne mešajte npr. alkalnih baterij z manganovimi, baterij različnih proizvajalcev ali baterij različnih vrst istega proizvajalca, ker lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije vedno vstavljajte v skladu z oznakama polaritete +/- . V nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
- Ko se baterije izpraznijo ali če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati – ali če uporabljate samo električni napajalnik – iz naprave odstranite baterije, da preprečite izlitje baterijske tekočine.

- Če baterije shranite ali jih zavržete, območje polov baterije izolirajte s trakom ali drugo vrsto zaščite. Če pridejo v stik z drugimi baterijami ali kovinskimi predmeti, lahko pride do pregrevanja ali iztekanja baterijske tekočine.

Brezžična naprava

- Brezžične naprave, ki delujejo v frekvenčnem pasu 5 GHz, se lahko uporabljajo samo v zaprtih prostorih. Uporaba takšnih naprav na prostem je prepovedana z zakonom.

- Za pregled ali popravilo se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili enoto, ali na serviserja podjetja Yamaha.
- Podjetje Yamaha ne odgovarja za izgubljene ali uničene podatke ter za telesne poškodbe ali škodo na izdelkih, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali spreminjanja enote.
- Ta izdelek je namenjen domači uporabi. Ne uporabljajte ga v namene, kjer je potrebna visoka zanesljivost, kot je upravljanje življenjskih funkcij, zdravja ali sredstev visoke vrednosti.

Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in izrabljenih baterij



Simboli na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih naprav in baterij ne smete mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni.



Če pravilno zavržete te naprave in baterije, s tem pomagate pri ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečujete morebitne negativne vplive na zdravje in okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav in baterij se obrnite na lokalno skupnost, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:



Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije:



Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno zavržete izdelek.

Opomba za simbole na bateriji (spodnja simbola):

Cd

Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simbolom. V tem primeru je v skladu z ustrezno zahtevo direktive Evropske unije o baterijah za kemikalije.

(weee_battery_eu_sl_02)

SL

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0