

**Draadloze Streaming Versterker** 

# WXA-50

# Gebruiksaanwijzing (Geavanceerd)

Lees de meegeleverde "Gebruiksaanwijzing (Basis)" voordat u dit toestel gaat gebruiken.



# **INHOUD** VOOR U HET TOESTEL GAAT GEBRUIKEN

Accessoires	4
Voorbereiden van de afstandsbediening	4
De draadloze antenne voorbereiden	4
Over deze handleiding	4
Kenmerken	5
Makkelijk van muziek genieten	. 5
Muziek delen met voor MusicCast geschikte apparatuur	5
Namen en functies van onderdelen	6
Voorpaneel	6
Achterpaneel	7
Afstandsbediening	8
Indicators op het voorpaneel	. 9

# VOORBEREIDINGEN

Opstellen van het toestel 10
Horizontale opstelling 10
Verticale opstelling 10
De luidsprekers aansluiten 11
Een subwoofer aansluiten 12
Aansluiten van externe apparatuur 12
Voor een extern apparaat met een optisch digitale audio-uitgangsaansluiting
Voor een extern apparaat met een analoge stereo audio-uitgangsaansluiting 12
Het netsnoer aansluiten 13
Het toestel aan/uit (standby) zetten 13
Verbinding maken met een netwerk 13
Op een draadloos netwerk aansluiten
Verbinding maken met een netwerk via bedrading 15
MusicCast instellen 16
MusicCast instellen

# WEERGAVE

4

10

Muziek weergeven met MusicCast CONTROLLER	17
Muziek op mobiele apparatuur	17
Internetradio	17
Muziek die is opgeslagen op mediaservers (pc's/NAS)	
Online streamingdiensten	
Muziek die is opgeslagen op een USB-opslagapparaat	19
Het weergegeven nummer/zender registreren als voorkeuzenummer	19
Weergeven van muziek van andere apparatuur	20
Luisteren naar muziek van een externe bron	20
Weergeven van muziek met Bluetooth®	
Muziek afspelen met AirPlay	23

17

25

27

34

# HET TOESTEL BEDIENEN VIA EEN WEBBROWSER

Webbediening met een pc	25
Openen van het scherm voor de webbediening (Web Control)	25
Configureren in Windows	25
Configureren in Mac OS	25
Bediening op het scherm voor de webbediening (Web Control)	26

# CONFIGUREREN VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES

Configureren met een webbrowser 27	7
SETTINGS1	7
SETTINGS2	8
Cofigureren via het scherm met geavanceerde instellingen in de app op uw mobiele apparaat	

# APPENDIX

De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk	34
Updaten met MusicCast CONTROLLER	34
Updaten met een USB-geheugenapparaat	. 34

De draadloze verbinding manueel instellen	35
Het toestel opnieuw opstarten	35
De standaardinstellingen herstellen	35
Problemen oplossen	37
Algemeen	37
Netwerk	38
Bluetooth®	39
Tabel met foutaanduidingen van de STATUS-indicator	40
Woordenlijst	41
Handelsmerken	41
Ondersteunde apparaten en bestandindelingen	42
Ondersteunde apparaten	42
Bestandindelingen	42
Technische gegevens	42

# **VOOR U HET TOESTEL GAAT GEBRUIKEN**

# Accessoires

Controleer of de volgende items zich inderdaad in de verpakking bevinden.





□ Standaard x 2



□ Antislipmatjes (6 matjes, inclusief 2 reserve)

Netsnoer
 Gebruiksaanwiizing (Basis)

# Voorbereiden van de afstandsbediening

Verwijder de isolatiefolie van de afstandsbediening voor gebruik.



# De draadloze antenne voorbereiden

Sluit de draadloze antenne aan en zet deze rechtop.



## Let op

- Oefen geen overdreven kracht uit op de antenne voor de draadloze netwerkverbinding. Hierdoor kan de antenne beschadigd raken.
- · Controleer de richting waarin de antenne kan scharnieren en beweeg de antenne alleen in die richting.
- Haal de antenne niet van het toestel af.

# Over deze handleiding

- In deze handleiding worden iOS en Android mobiele apparatuur gezamenlijk aangeduid als "mobiele apparatuur". Het specifieke type mobiele apparatuur wordt als dat nodig is in de uitleg aangegeven.
- In deze handleiding worden de iPhone, iPad en iPod Touch gezamenlijk aangeduid als "iPhone".
- Vanwege productverbeteringen kunnen technische gegevens en uiterlijk zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Updates voor de app "MusicCast CONTROLLER" voor mobiele apparatuur die verbeterde functionaliteit bieden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving beschikbaar worden gesteld.

## Let op:

wijst op voorzorgsmaatregelen bij het gebruik om mogelijke storingen/schade aan het toestel te voorkomen.

## Opmerking:

wijst op instructies en aanvullende uitleg voor een optimaal gebruik.

(Eaclo)

# Kenmerken

Het toestel is uitgerust met allerlei nuttige functies.

# Makkelijk van muziek genieten

Met de speciale gratis applicatie "MusicCast CONTROLLER" op uw mobiele apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone, kunt u makkelijk de muziek selecteren die u wilt horen en het toestel configureren zonder de afstandsbediening. Zoek voor details naar "MusicCast CONTROLLER" in de App Store of Google Play™.

# De mogelijkheden van MusicCast CONTROLLER



## Selecteren en weergeven van allerlei inhoud

- · Weergeven van muziek van uw mobiele apparatuur
- Selecteren van internetradiozenders
- · Selecteren van streamingdiensten
- Weergeven van muziekbestanden van computers en DLNA-servers
- Weergeven van muziekbestanden van een USB-opslagapparaat

## Opmerking

Om muziekbestanden te selecteren van computers en DLNA-servers, of muziekbestanden van een USBopslagapparaat, is de speciale applicatie "MusicCast CONTROLLER" voor mobiele apparatuur vereist.

## Bedienen en configureren van het toestel

- Selecteren van de signaalbron, regelen van het volume en dempen van de geluidsweergave
- Selecteren van een grote verscheidenheid aan geluidsverwerkingsfuncties

# Mogelijkheden zonder MusicCast CONTROLLER

- Weergeven van audio van externe apparatuur (tv's, CD-spelers enz.)
- Weergeven van muziekbestanden van Bluetooth apparatuur en genieten van door het toestel weergegeven muziek via een Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon
- Weergeven van muziek van iTunes of een iPhone/iPad/iPod touch via een netwerk met behulp van AirPlay

# Muziek delen met voor MusicCast geschikte apparatuur

Door het toestel en voor MusicCast geschikte apparatuur in verschillende kamers met een netwerk te verbinden, kunt u makkelijk muziek delen met de voor MusicCast geschikte apparatuur op andere plekken in uw huis.



# Namen en functies van onderdelen

De namen van de onderdelen en functies van het toestel en de meegeleverde afstandsbediening zijn als volgt.

# Voorpaneel



## 1 Afstandsbedieningssensor

Ontvangt afstandsbedieningssignalen.

### (aan/uit)-toets

Hiermee zet u het toestel aan/uit (standby).

### Isignaalbron)-toets

Selecteert een signaalbron.

Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om een draadloze netwerkverbinding te configureren met de WPS-knop van een draadloze LAN-router (p. 14).

### ④ ► II (weergave/pauze) (CONNECT)-toets

Laat de weergave beginnen of stopt de weergave tijdelijk.

Houd deze toets 5 seconden ingedrukt om de netwerkinstellingen te configureren met MusicCast CONTROLLER (p. 16).

### **6** STATUS-indicator

Geeft de geselecteerde signaalbron en de status van het toestel aan door middel van kleuren en door te knipperen of voortdurend te branden.

#### Opmerking

Raadpleeg voor details "Indicators op het voorpaneel" (p. 9)

### 6 NET-indicator

Licht op wanneer het toestel is verbonden met een netwerk via bedrading of een draadloos netwerk (Wi-Fi).

## Ø Bluetooth-indicator

Licht op wanneer er een Bluetooth verbinding tot stand is gebracht.

### 8 Volumeknop

Past het volume aan.



#### AC IN-aansluiting

Voor het aansluiten van het meegeleverde netsnoer (p. 13).

#### 2 TRIGGER IN/OUT-aansluitingen

Voor aansluiting op een extern apparaat dat de triggerfunctie ondersteunt (p. 12).

#### Schakelaar draadloze verbinding

Schakelt de draadloze verbindingen (draadloze LANverbinding en Bluetooth) in/uit.

Positie	Functie
	Schakelt de draadloze LAN-verbinding en de Bluetooth verbinding in.
	Schakelt alleen de Bluetooth verbinding in. Gebruik een LAN-verbinding via bedrading bij verbinding met een netwerk.
	Schakelt de draadloze LAN-verbinding en de Bluetooth verbinding uit. Gebruik een LAN- verbinding via bedrading bij verbinding met een netwerk.

### Opmerking

Nadat u de stand van deze schakelaar hebt veranderd, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen en er vervolgens weer in doen.

### 4 AUX IN-aansluitingen

Voor het aansluiten van audiocomponenten (zoals audiospelers) met een analoge uitgangsaansluiting (p. 12).

### 6 AUX OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten van audiocomponenten (zoals voorversterkers) met een analoge ingangsaansluiting.

#### 6 REMOTE IN-aansluiting

Voor het aansluiten van een externe afstandsbedieningssensor.

Door een infraroodontvanger aan te sluiten op de REMOTE IN-aansluiting, kunt u het toestel ook bedienen met de meegeleverde afstandsbediening wanneer het toestel uit het zicht is opgesteld.



#### SPEAKERS-aansluitingen

Voor de aansluiting op luidsprekers (p. 11).

#### 8 Draadloze antenne

Voor een draadloze (Wi-Fi) verbinding met een netwerk en een Bluetooth verbinding (p. 4).

### OPT IN-aansluiting

Voor het aansluiten van audiocomponenten met een optisch digitale uitgangsaansluiting (p. 12).

#### NETWORK-aansluiting

Voor een bedrade aansluiting op een netwerk (p. 15).

#### Opmerking

- Wanneer er een draadloze LAN-verbinding (Wi-Fi) wordt gebruikt, is een LAN-verbinding via bedrading niet nodig.
- Bij weergave van materiaal met hoge resolutie (p. 41) via het netwerk, raden we u aan een netwerk via bedrading te gebruiken voor een meer stabiele weergave.

#### USB-aansluiting

Voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat (p. 19).

#### SUBWOOFER-aansluiting

Voor aansluiting op een subwoofer met ingebouwde versterker (p. 12).

# Afstandsbediening



### 1 (aan/uit)-toets

Hiermee zet u het toestel aan/uit (standby).

### 2 Signaalbronkeuzetoetsen

Hiermee selecteert u de signaalbron voor weergave.

(Bluetooth)	Bluetooth als signaalbron	
NET*	Netwerk als signaalbron	
USB*	USB-aansluiting	
OPT	OPT IN-aansluiting	
AUX	AUX IN-aansluiting	

\* Om inhoud te kunnen selecteren, heeft u de speciale applicatie "MusicCast CONTROLLER" voor mobiele apparatuur nodig.

## Opmerking

De geselecteerde signaalbron wordt aangeduid door de statusindicator op het voorpaneel (p. 9).

### 3 Volumetoetsen

Past het volume aan.

Hiermee regelt u het volume van de weergave.

(Geluid uit) Hiermee schakelt u de geluidsweergave tijdelijk uit (dempen).

## Opmerking

+/-

Om het maximum volume in te stellen, zie "CONFIGUREREN VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES" (p. 27).

### PRESET-toetsen

Hiermee kunt u albums of nummers op een pc/NAS, internetradiozenders en streaming zenders voorprogrammeren op het toestel.

Houd een van de PRESET-toetsen (1 t/m 6) 3 seconden lang ingedrukt om een nummer/zender voor te programmeren. Nadat een nummer/zender is voorgeprogrammeerd onder een PRESET-toets, kunt u dit weer laten geven door simpleweg nog eens op die toets te drukken (p. 19).

## USB/NET-bedieningstoetsen

Hiermee bedient u de weergave wanneer USB of NET is geselecteerd als signaalbron.

 Springt naar het begin van het spelende nummer
 (houd de toets ingedrukt om terug te springen naar het vorige nummer).

Begint of pauzeert de weergave.

Springt naar het volgende nummer

## Gebruiken van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het toestel en blijf binnen het hieronder getoonde werkingsbereik.



## 🗖 Vervangen van de batterij

- Druk de vergrendeling in de richting van "A" en schuif de batterijhouder in de richting van "B", zoals u hieronder kunt zien.
- 2 Controleer de "+" pool van de batterij en doe de batterij in de batterijhouder.
- 3 Doe de batterijhouder in de juiste richting terug.



# Indicators op het voorpaneel

De geselecteerde signaalbron en de status van het toestel worden aangegeven door drie indicators op het voorpaneel. De aanduidingen verschillen in kleur en in hun toestand (knipperend of voortdurend brandend) van elkaar zoals hieronder staat aangegeven.



1	STATUS-indicator
---	------------------

-	Uit	Uit (standby)
Bood	Brandt	Netwerk standby of Bluetooth standby
HUUU	Knippert	Er is een fout opgetreden
Blauw	Brandt	Bluetooth als signaalbron
Groen	Brandt	Netwerk als signaalbron
Roze	Brandt	AirPlay als signaalbron
O Hemelsblauw	Brandt	USB als signaalbron
Paars	Brandt	Optisch digitale ingang als signaalbron
O Wit	Brandt	AUX-ingang als signaalbron

### Opmerking

- De indicator brandt in dezelfde kleur als de overeenkomstige signaalbrontoets op de afstandsbediening.
- Voor meer informatie over foutmeldingen, zie "Tabel met foutaanduidingen van de STATUSindicator" (p. 40).

## 2 NET-indicator

-		Uit	Uit (standby)
Groen	Graan	Brandt	Verbonden met netwerk
	Knippert	Instellen netwerkverbinding	

### Opmerking

Voor details over netwerkverbindingen, zie "Verbinding maken met een netwerk" (p. 13).

(Bluetooth) indicator

-	Uit	Uit (standby)	
Blauw	Brandt	Verbonden met Bluetooth	
	Knippert	Koppeling wordt uitgevoerd	

## Opmerking

Voor details over Bluetooth verbindingen, zie "Weergeven van muziek met Bluetooth®" (p. 21).

# VOORBEREIDINGEN

# Opstellen van het toestel

Plaats het toestel horizontaal of verticaal, al naar gelang u het beste uitkomt.

## Opmerking

Zorg voor een ventilatieruimte van tenminste 10 cm aan de bovenkant, de zijkanten en de achterkant van het toestel.

# Horizontale opstelling

Wanneer u het toestel horizontaal plaatst, moet u de antislipmatjes aan de pootjes bevestigen.



# Verticale opstelling

Wanneer u het toestel verticaal opstelt, moet u de schroeven losdraaien om de voetjes te verwijderen en de standaarden aan het toestel bevestigen.





# De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers (L: links, R: rechts) aan op het toestel met in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels.

### Opmerking

- · Haal de stekker van het netsnoer van het toestel uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit.
- De luidsprekeraansluitingen hebben een verschillende polariteit (+/-). Sluit de luidsprekerkabels correct aan tussen de positieve (+) aansluiting van het toestel en de positieve aansluiting van de luidspreker; en tussen de negatieve (-) aansluiting van het toestel en de negatieve aansluiting van de luidspreker.



## Let op

Onjuiste aansluiting van de luidsprekerkabels kan leiden tot kortsluiting en tot schade aan het toestel of de luidsprekers.

· Draai de blootliggende draden van de kabels stevig in elkaar.



· Laat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar niet raken.



 Laat de kerndraden van de luidsprekerkabel niet in contact komen met de metalen onderdelen van het toestel (achterpaneel en schroeven).



# Een subwoofer aansluiten

Sluit de subwoofer (met ingebouwde versterker) aan met een in de handel verkrijgbare audio-penstekkerkabel.

### Opmerking

Haal voor u een subwoofer aansluit de stekker van het netsnoer van het toestel uit het stopcontact en schakel de subwoofer uit.



### Opmerking

- U kunt het volume of de afsnijfrequentie voor de hoge tonen instellen als de subwoofer over deze functies beschikt.
- Als een Yamaha subwoofer de systeemaansluiting ondersteunt, kan deze synchroon met dit toestel aan en uit (standby) worden gezet met de trigger-functie. Als de subwoofer wordt aangesloten op het toestel met een in de handel verkrijgbare ministekkerkabel, zal de subwoofer automatisch samen met het toestel aan en uit (standby) worden gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van de subwoofer.



# Aansluiten van externe apparatuur

U kunt externe apparatuur, zoals een tv of CD-speler aansluiten op het toestel.

# Voor een extern apparaat met een optisch digitale audio-uitgangsaansluiting

Gebruik een in de handel verkrijgbare optisch digitale kabel.



# Voor een extern apparaat met een analoge stereo audio-uitgangsaansluiting

Gebruik een in de handel verkrijgbare analoge stereo-penstekkerkabel.



# Het netsnoer aansluiten

Nadat u alle verbindingen gemaakt heeft, kunt u het meegeleverde netsnoer in de AC IN netstroomaansluiting van dit toestel steken en de stekker in het stopcontact doen.

## Op een wandstopcontact



# Het toestel aan/uit (standby) zetten

Gebruik de  $\bigcirc$  (aan/uit) toets op het voorpaneel of op de afstandsbediening om het toestel aan of uit (standby) te zetten.



# Verbinding maken met een netwerk

Selecteer of u een netwerk via bedrading of een draadloos netwerk wilt gebruiken, al naar gelang uw netwerkomgeving.

## Met een draadloze router (toegangspunt) aansluiten

Selecteer hieronder een verbindingsmethode in overeenstemming met uw netwerkomgeving.

- Verbinding maken met MusicCast CONTROLLER
- Volg de aanwijzingen op het scherm van MusicCast CONTROLLER (p. 16)
- Verbinding maken met behulp van de Wi-Fi-instellingen van een iOS-apparaat (iPhone/iPad/iPod touch)
- De Wi-Fi-instellingen van het iOS-apparaat delen (p. 14)
- Verbinding maken met de WPS-knop op de draadloze router (toegangspunt)
   Maak de instelling met behulp van de WPS-knop (p. 14)
- Verbinding maken met een draadloze router (toegangspunt) zonder WPS-drukknop
- Stel de draadloze verbinding met de hand in (p. 35)

## Verbinding maken met een router via bedrading

- Maak de verbinding met behulp van de automatische instelfunctie van de router
- Maak de verbinding met het netwerk door er eenvoudigweg een kabel op aan te sluiten (p. 15)

## Opmerking

Bij weergave van materiaal met hoge resolutie (p. 41) via het netwerk, raden we u aan een netwerk via bedrading te gebruiken voor een meer stabiele weergave.

# Op een draadloos netwerk aansluiten

Verbind het toestel met een draadloze router (toegangspunt) via een draadloze verbinding (Wi-Fi). U kunt het toestel ook met een draadloos netwerk verbinden met MusicCast CONTROLLER (p. 16).



## Opmerking

Voor een draadloze verbinding moet u dit inschakelen met de schakelaar voor de draadloze verbinding op het achterpaneel.



# 🗖 De Wi-Fi-instellingen van een iOS-apparaat delen (WAC)

U kunt gemakkelijk een draadloze verbinding instellen door de instellingen van de verbinding op uw iOS-apparaten (iPhone/iPad/iPod touch) toe te passen met WAC (Wireless Accessory Configuration).

Voor u verder gaat, moet u controleren dat uw iOS-apparaat is verbonden met een draadloze router (toegangspunt).

## Opmerking

- Om de Wi-Fi-instellingen te kunnen delen, moet het iOS-apparaat voorzien zijn van iOS 7 of nieuwer.
- De deelprocedure wist de geregistreerde instellingen en specifieke accountinformatie van muziekstreamingdiensten, Bluetooth instellingen en bladwijzers voor internetradiozenders.
- · Het toestel start WAC alleen op wanneer de stroom voor het eerst weer ingeschakeld wordt. Wanneer WAC niet automatisch wordt opgestart, moet u het de fabrieksinstellingen van het toestel herstellen (p. 35) en vervolgens de procedure hieronder volgen.

## Schakel het toestel in.

De NET-indicator op het voorpaneel knippert terwijl de instellingen gedeeld worden.

STATUS





iOS 9 (voorbeeld van Engelse versie)

Settings	Wi-Fi		
Wi-Fi			
✓ XXXXXX		∎ ≎ (j)	
CHOOSE A NETWORK			
Other			
SET UP NEW AIRPLAY	SPEAKER		
XXXXXXX XXX	XXX	>	5
			De naam van

#### 3 Selecteer het netwerk (toegangspunt) waarvan u de instellingen wilt delen met het toestel.

Wanneer het delen klaar is, wordt het toestel automatisch verbonden met het geselecteerde netwerk (toegangspunt).

Cancel	AirPlay Setup	Next	Tik hier om de instelling te laten
This AirPlay	speaker will be set up to jo	in "XXXXXX".	beginnen.
NETWORK			
XXXXX		~	
Show Othe	er Networks		<ul> <li>Het op dit moment geselecteerde netwerk</li> </ul>
Speaker N	ame XXXXXXXX XXXXXX		

# Gebruik van de configuratie met de WPS-knop (WPS)

U kunt heel simpel een draadloze verbinding configureren met één druk op de WPSknop van de draadloze router.

Schakel het toestel in.



#### 2 Houd 🕞 (INPUT) op het voorpaneel 3 seconden ingedrukt.

De NET-indicator op het voorpaneel knippert terwijl de verbinding gemaakt wordt.



## **3** Druk de WPS-knop op de draadloze router (toegangspunt) in.

Wanneer de verbinding gemaakt is, zal de NET-indicator groen gaan branden.



### Opmerking

De WPS-knop op de draadloze router (toegangspunt) moet binnen 2 minuten na het voltooien van stap 2 worden ingedrukt. Nadat er 2 minuten verstreken zijn, zal de instelling worden geannuleerd.

# Verbinding maken met een netwerk via bedrading

Sluit het toestel aan op uw router met een in de handel verkrijgbare STP-netwerkkabel (rechte, direct doorverbonden ("straight") kabel van CAT5 of hoger).

#### Opmerking

Bij weergave van materiaal met hoge resolutie (p. 41) via het netwerk, raden we u aan een netwerk via bedrading te gebruiken voor een meer stabiele weergave.



Schakel het toestel in. De netwerkinstellingen zullen automatisch worden geconfigureerd.



Wanneer de verbinding tot stand gebracht is, zal de NET-indicator op het voorpaneel groen gaan branden.



# **MusicCast instellen**

MusicCast stelt u in staat muziek te delen via allerlei apparatuur in alle kamers van uw huis.

U kunt het toestel gemakkelijk bedienen en genieten van muziek van uw smartphone, pc, NAS-schijf en muziek-streamingdienst op elke plek in uw huis met een enkele, gemakkelijk te gebruiken applicatie: "MusicCast CONTROLLER" voor mobiele apparatuur. Ga voor meer details en een lijst van producten die compatibel zijn met MusicCast naar de website van Yamaha.

# MusicCast CONTROLLER installeren op uw mobiele apparatuur

Zoek de gratis applicatie "MusicCast CONTROLLER" op in de App Store of op Google Play™ en installeer de app op uw mobiele apparaat.

# Het toestel aan het MusicCast netwerk toevoegen

Volg de procedure hieronder om het toestel toe te voegen aan het MusicCast netwerk. U kunt tegelijk de draadloze netwerkinstellingen van het toestel configureren.

## Opmerking

- Verbind het mobiele apparaat waarop de "MusicCast CONTROLLER" applicatie is geïnstalleerd van tevoren met de draadloze router (toegangspunt).
- · U heeft hiervoor de SSID en de beveiligingssleutel van uw netwerk nodig.
- 1 Tik op het pictogram van de "MusicCast CONTROLLER" applicatie op uw mobiele apparaat en tik op "Setup".



### Opmerking

Als u al andere met MusicCast compatibele apparatuur heeft verbonden met dit netwerk, tikt u op "Settings" en dan op "Add New Device".

2 Bedien de "MusicCast CONTROLLER" applicatie volgens de instructies op het scherm om het netwerk in te stellen.



Wanneer de verbinding tot stand gebracht is, zal de NET-indicator op het voorpaneel groen gaan branden.



# WEERGAVE

# Muziek weergeven met MusicCast CONTROLLER

U kunt muziek weergeven met MusicCast CONTROLLER (p. 16) op uw mobiele apparaat. Selecteer op het scherm van MusicCast CONTROLLER de naam van de kamer die is ingesteld voor het toestel en geef vervolgens het gewenste materiaal weer.

## Opmerking

Om materiaal van het internet weer te kunnen geven, moet het toestel verbonden zijn met het internet.

# Muziek op mobiele apparatuur

Met een mobiele apparaat met MusicCast CONTROLLER kunt u muziekbestanden die zijn opgeslagen op het mobiele apparaat laten weergeven op het toestel.





2 Selecteer het muziekbestand dat u wilt weergeven.

# Internetradio

U kunt luisteren naar internetradiozenders uit de hele wereld.

## Opmerking

- · Sommige internetradiozenders zijn mogelijk niet beschikbaar op bepaalde tijden.
- Het toestel gebruikt de vTuner-databaseservice voor internetradiozenders.
- · Deze service kan zonder kennisgeving worden gestopt.

# Selecteren van een internetradiozender

Selecteer "Net Radio".



2 Selecteer de radiozender waarop u wilt afstemmen.

# Registreren van uw favoriete internetradiozenders

U kunt uw favoriete internetradiozenders registreren in de map "Bookmarks" op uw mobiele apparaat.

- Selecteer een internetradiozender op het scherm van MusicCast CONTROLLER.
- 2 Tik op in het weergavescherm en tik vervolgens op "Add Bookmark".

## Opmerking

U kunt snel de geregistreerde internetradiozenders selecteren via Net Radio, dan Bookmarks en dan My\_Favorites.

# Muziek die is opgeslagen op mediaservers (pc's/NAS)

Het toestel is in staat om muziekbestanden weer te geven die zijn opgeslagen op met het netwerk verbonden computers en opslagapparaten (Network Attached Storage; NAS).

## Opmerking

- Om deze functie te gebruiken, moeten het toestel en uw pc/NAS op dezelfde router zijn aangesloten (p. 13).
- Om muziekbestanden weer te kunnen geven, moet de serversoftware op de pc/NAS de indelingen of formaten ondersteunen van de muziekbestanden die u wilt laten weergeven.
- Het geluid kan onderbrekingen vertonen bij gebruik van verbinding met het draadloze netwerk. Gebruik in zulk geval de verbinding met het bedrade netwerk.

# Instellen van het delen van media voor muziekbestanden

Voor het afspelen van muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw pc of op een met DLNA-compatibele NAS, moet u eerst de instelling voor het delen van media op elke muziekserver configureren.

De instelprocedure kan verschillen aan de hand van de gebruikte pc- en DLNAserversoftware. Deze procedures zijn instelvoorbeelden voor Windows Media Player 12 en Windows Media Player 11.

## Opmerking

Voor een pc/NAS met andere DLNA-serversoftware moet u de handleiding voor dat apparaat of die software raadplegen en aan de hand daarvan de instellingen voor het delen van media configureren.

## **Voor Windows Media Player 12**

- Start Windows Media Player 12 op uw pc op.
- 2 Selecteer "Stream" en vervolgens "Turn on media streaming".
- **3** Klik op "Turn on media streaming".
- 4 Selecteer "Allowed" van de afrollijst naast de modelnaam van het toestel.
- 5 Klik op "OK" om af te sluiten.

## **Voor Windows Media Player 11**

Start Windows Media Player 11 op uw pc op.

- 2 Selecteer "Library" en dan "Media Sharing".
- 3 Selecteer het vakje "Share my media to", selecteer het pictogram van het toestel en klik op "Allow".
- **4** Klik op "OK" om af te sluiten.

# Weergeven van muziekbestanden

Selecteer "Server".



2 Selecteer het muziekbestand dat u wilt weergeven.

# **Online streamingdiensten**

U kunt naar miljoenen nummers luisteren via streamingdiensten.

## Opmerking

De ondersteunde diensten voor het streamen van muziek verschillen afhankelijk van het land of de regio.

# Selecteren van een streamingdienst door middel van de zendernaam

Selecteer een streamingdienst op het scherm van MusicCast CONTROLLER.



2 Selecteer de zender waarop u wilt afstemmen.

# Muziek die is opgeslagen op een USBopslagapparaat

Het toestel is in staat om muziekbestanden weer te geven die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat.

## Opmerking

Sluit een USB-opslagapparaat direct aan op de USB-aansluiting van het toestel. Gebruik geen verlengkabels.

## Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting.



Selecteer "USB".





Selecteer het muziekbestand dat u wilt weergeven.

## Opmerking

Stop weergave van het USB-opslagapparaat voordat u het loskoppelt van de USB-aansluiting.

# Het weergegeven nummer/zender registreren als voorkeuzenummer

U kunt maximaal 40 albums of nummers die zijn opgeslagen op pc/NAS, internetradiozenders en streamingzenders op het toestel registreren en weer makkelijk oproepen met behulp van MusicCast CONTROLLER.

De eerste 6 voorkeuzenummers kunnen worden geregistreerd/opgeroepen met de meegeleverde afstandsbediening.

## Opmerking

De PRESET-toetsen 1 t/m 6 op de afstandsbediening komen overeen met de voorkeuzenummers 1 t/m 6 in MusicCast CONTROLLER. Als u een nummer/zender registreert onder een PRESET-toets op de afstandsbediening, wordt een eerder daaronder opgeslagen nummer/zender overschreven.

# Een nummer/zender registreren met de afstandsbediening

Laat het nummer/de zender die u wilt registreren weergeven.

2 Houd een van de PRESET-toetsen 1 t/m 6 op de afstandsbediening 3 seconden lang ingedrukt.



PRESET 1-6

Wanneer de registratie klaar is, zal de STATUS-indicator op het voorpaneel één keer blauw knipperen.



## Opmerking

- Als de STATUS-indicator één keer rood knippert, kan het geselecteerde nummer/zender niet worden geregistreerd. Probeer het opnieuw met een ander nummer/zender.
- Als u een PRESET-toets waar al een nummer/zender onder is opgeslagen 3 seconden lang ingedrukt houdt, zal het eerder opgeslagen of geregistreerde nummer/zender worden overschreven.

# Een geregistreerd nummer/zender oproepen met de afstandsbediening

Druk op de afstandsbediening op de PRESET-toets waaronder het nummer/zender is geregistreerd.



### Opmerking

- Als u op een PRESET-toets met een geregistreerd nummer/zender drukt terwijl het toestel uit (standby) staat, zal het toestel automatisch worden ingeschakeld en zal het geregistreerde nummer/zender worden weergegeven.
- · U kunt nummers/zenders van de volgende signaalbronnen registreren als voorkeuzenummers.
- Server
- Net Radio
- Streamingdienst
- -USB

# Weergeven van muziek van andere apparatuur

Met behulp van de afstandsbediening kunt u muziek laten weergeven van andere apparatuur.

# Luisteren naar muziek van een externe bron

U kunt genieten van muziek van externe apparatuur door deze apparatuur aan te sluiten op de OPT IN-aansluiting of de AUX IN-aansluiting op het achterpaneel van het toestel.

# Voor een extern apparaat met een optisch digitale audio-uitgangsaansluiting

Druk op OPT op de afstandbediening.



De STATUS-indicator op het voorpaneel gaat paars branden.



2 Speel muziek af op het externe apparaat.

# Voor een extern apparaat met een analoge stereo audio-uitgangsaansluiting

Druk op AUX op de afstandbediening.



De STATUS-indicator op het voorpaneel gaat wit branden.

٩	æ	CONNECT	STATUS	<b>O</b> NET	<b>O</b> *
		CONNECT	STATUS	NET	*

2 Speel muziek af op het externe apparaat.

# Weergeven van muziek met Bluetooth®

Het toestel is in staat om muziek weer te geven van apparaten die compatibel zijn met Bluetooth, zoals smartphones en digitale muziekspelers. U kunt ook luisteren naar audio die door het toestel wordt weergegeven via een met Bluetooth compatibele luidspreker/hoofdtelefoon.

Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het Bluetooth apparaat.

### Let op

Wanneer u de bedieningsorganen van Bluetooth apparatuur (zoals een smartphone) gebruikt om het volume te regelen, is het mogelijk dat het volume onverwacht luid wordt. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als het volume tijdens de weergave plotseling toeneemt, moet u het afspelen door het Bluetooth apparaat onmiddellijk stoppen.

### Opmerking

- Wanneer u een Bluetooth verbinding wilt maken, moet u de draadloze antenne aan het toestel bevestigen (p. 4).
- U kunt geen Bluetooth verbindingen maken met een Bluetooth apparaat (zoals een smartphone) en tegelijkertijd met een Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon.





Het toestel

Bluetooth apparatuur



Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon

# Weergeven van muziek van een Bluetooth® apparaat

Volg de procedure hieronder om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen tussen een Bluetooth apparaat (zoals een smartphone) en dit toestel en de muziek weer te geven van het Bluetooth apparaat. Druk op de afstandsbediening op \varTheta (Bluetooth).



De Bluetooth indicator op het voorpaneel knippert terwijl de verbinding gemaakt wordt.



### Opmerking

Als het toestel een Bluetooth apparaat detecteert dat eerder met het toestel verbonden is geweest, dan zal het toestel automatisch weer verbinding zoeken met het laatst verbonden apparaat. Om een andere Bluetooth verbinding tot stand te kunnen brengen, moet u eerst de huidige Bluetooth verbinding verbreken. Schakel de Bluetooth functie in op het Bluetooth apparaat en selecteer "WXA-50 XXXXXX Bluetooth" in de lijst met Bluetooth apparaten op op het apparaat.

"XXXXXX" geeft een unieke reeks van letters en cijfers voor uw toestel aan.



De Bluetooth indicator gaat blauw branden.



## Opmerking

Als het toestel is geregistreerd in MusicCast CONTROLLER, zal de kamer die is ingevoerd bij de registratie verschijnen op het Bluetooth apparaat.

## 3 Speel muziek af op het Bluetooth apparaat.

## Opmerking

- Afhankelijk van uw Bluetooth apparaat zult u mogelijk het toestel als weergave-apparaat voor audio moeten selecteren.
- · Stel het volume van het Bluetooth apparaat naar wens in.
- Om de Bluetooth verbinding af te sluiten, moet u 🔮 (Bluetooth) op de afstandsbediening 3 seconden lang ingedrukt houden. Wanneer de verbinding wordt verbroken, zal de Bluetooth indicator gaan knipperen.

# Genieten van muziek met een Bluetooth® luidspreker/ hoofdtelefoon

Door een Bluetooth verbinding tot stand te brengen tussen een Bluetooth luidspreker/ hoofdtelefoon en het toestel via MusicCast CONTROLLER, kunt u met een Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon genieten van muziek die op het toestel worden weergegeven.

- Selecteer een andere signaalbron dan Bluetooth op het scherm van MusicCast CONTROLLER en geef muziek weer met het toestel.
- Tik op 
  op het weergavescherm.
- 3 Selecteer "Bluetooth Transmission" en schakel de "Bluetooth transmission" functie in.
- 4 Stel de Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon in op de koppelingsstand en selecteer vervolgens de Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon waarmee u de koppeling met het toestel tot stand wilt brengen.

Wanneer de verbinding gemaakt is, gaat de Bluetooth indicator blauw branden en kunt u met de bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon luisteren naar de audio die door het toestel wordt weergegeven.

## Opmerking

- Om de Bluetooth verbinding af te sluiten, moet u de handeling voor het loskoppelen uitvoeren op de Bluetooth luidspreker/hoofdtelefoon.
- AirPlay en DSD-audio kunnen niet worden gebruikt.

# Muziek afspelen met AirPlay

AirPlay stelt u in staat muziek van uw iTunes of iPhone via een netwerk weer te laten geven met dit toestel.



### Let op

Als u de bedieningsorganen van uw iTunes/iPhone gebruikt om het volume te regelen, kan het volume onverwachts hard klinken. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als het volume plotseling toeneemt tijdens weergave, moet u de weergave op uw iTunes/iPhone onmiddellijk stoppen.

### Opmerking

- Voor details over ondersteunde iPhone apparatuur, zie "Ondersteunde apparaten en bestandindelingen" (p. 42).
- U kunt de toegang tot het toestel van andere apparaten met AirPlay beperken door een wachtwoord in te stellen bij "AirPlay Password" (p. 27) of "Password Setting" (p. 31).

# Schakel het toestel in en start iTunes op de pc of open het weergavescherm op de iPhone.

Wanneer iTunes/iPhone het toestel herkent, wordt het pictogram van AirPlay () weergegeven.\*

\* Op een iPhone wordt het pictogram van AirPlay weergegeven op het Bedieningspaneel. Om het Bedieningspaneel te openen, moet u vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen.



iOS 9 (voorbeeld)



### Opmerking

Als het pictogram niet wordt weergegeven, moet u controleren of het toestel en pc/iPhone correct verbonden zijn met de router.

Klik (tik) in/op iTunes/iPhone op het pictogram van AirPlay en selecteer het toestel (netwerknaam van het toestel) als het audioweergaveapparaat.

## 3 Selecteer een nummer en speel dit af met iTunes/iPhone.

Het toestel selecteert automatisch "AirPlay" als de signaalbron en start de weergave.

De STATUS-indicator gaat roze branden.



## Opmerking

- Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer er begonnen wordt met afspelen met iTunes/iPhone door "Network Standby" (p. 27, p. 31) in te stellen op "On".
- U kunt tijdens de weergave het volume van het toestel regelen vanaf iTunes/iPhone door middel van "Volume Interlock" (p. 27, p. 31).

# HET TOESTEL BEDIENEN VIA EEN WEBBROWSER

# Webbediening met een pc

Met het scherm voor de webbediening (Web Control) geopend in een webbrowser op een pc, kunt u de weergave door het toestel bedienen en ook verschillende instellingen bekijken en veranderen, zoals de netwerkinstellingen en het updaten van de firmware.

Voer de volgende stappen uit nadat het toestel is verbonden met het netwerk (p. 13).

## Opmerking

Wij raden u aan om een van de volgende webbrowsers te gebruiken. De correcte werking kan niet worden gegarandeerd op alle webbrowsers.

- Internet Explorer 11.x
- Safari 9.x

# Openen van het scherm voor de webbediening (Web Control)

Volg de procedure hieronder om het scherm voor de webbediening te openen op een computer met Windows of Mac OS.

## Opmerking

Schakel van tevoren Netwerk detecteren in om het scherm voor de webbediening (Web Control) te kunnen openen op een computer met Windows via Netwerkmap.

# **Configureren in Windows**

Open de "Network" map.



# Dubbelklik op het pictogram voor de kamer (het toestel), dat zal verschijnen onder "Other Devices" of "Media Devices".

Er zal een speciale browser worden opgestart en het scherm voor de webbediening (Web Control) van het toestel zal verschijnen.

# **Configureren in Mac OS**

Start Safari op, open het "Preferences" venster en klik op "Advanced".

0.0	Advanced	
eneral Tabs AutoFill Passwords Search S	ecurity Privacy Notifications Extensions Adva	inced
Smart Search Field:	Show full website address	
Accessibility:	Never use font sizes smaller than 10	~
	Press Tab to highlight each item on a v Option-Tab highlights each item.	vebpage
Bonjour:	✓ Include Bonjour in the Bookmarks mer	ıu
	✓ Include Bonjour in the Favorites bar	on-
Internet plug-ins:	Stop plug-ins to save power	
Style sheet:	None Selected	٥
Default encoding:	Western (ISO Latin 1)	0
Proxies:	Change Settings	
	Show Develop menu in menu bar	?

- 2 Selecteer alle selectievakjes voor Bonjour.
- 3 Selecteer de naam van de kamer (het toestel) van de lijst met bladwijzers (Bookmarks).



Het scherm voor de webbediening (Web Control) van het toestel zal nu verschijnen.

# Bediening op het scherm voor de webbediening (Web Control)

main **WYAMAHA** 1 SERVER . ON Album 6 2 inhancer On 🔍 🔍 Off PRESE LIST INFO PAGE 1 / 1 SLEEP OFF SERVER Menu Name ▲ UP ★ PG UP 0 C Step 0.5 © 0.5.0 UP -40.0dB 3 DOWN Off → DOWN ¥ PG DOWN MUTE Off @ All @ One RELOAD 4 SETTINGS1 SETTINGS2 5

Het hoofdscherm van de webbediening zal als eerste verschijnen.

## SETTINGS1/SETTINGS2-scherm



## Selecteert een signaalbron.

### 2 Enhancer

Schakelt de Compressed Music Enhancer (p. 41) in of uit.

### **3** Informatie/bediening signaalbron

Toont informatie over de geselecteerde signaalbron en bedient de weergave.

4 SETTINGS1

Schakelt over naar het Instellingen 1 scherm (p. 27).

5 SETTINGS2

Schakelt over naar het Instellingen 2 scherm (p. 28).

6 POWER

Zet het toestel aan/uit (standby). U kunt ook een slaaptimer instellen.

VOLUME

Past het volume aan of dempt de geluidsweergave. U kunt ook de stappen voor de volumeregeling selecteren.

8 RELOAD

Ververst de informatie op het scherm voor de webbediening (Web Control) om de meest recente gegevens te tonen.

Image: Menu

Selecteert een instelmenu.

Instelitem

Voor het configureren van geavanceerde functies.

BACK

Gaat naar het hoofdscherm.

# **CONFIGUREREN VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES**

# Configureren met een webbrowser

Op een pc kunnen de volgende items worden getoond en geconfigureerd op het scherm van de webbediening (Web Control).

# SETTINGS1

SETTINGS (menu)	Item		Ingestelde waarde	Standaard	Uitleg
Rename	item		-	-	Stelt de netwerknaam van het toestel en de zonenaam in.
	Current Netw	ork Connection	-	-	Toont informatie over de huidige netwerkverbinding van het toestel.
	Network Con	nection Select	Wired / Wireless / Extend (1) / Extend (2) / Extend (3)	Wired	Stelt de methode in om verbinding met het netwerk te maken (p. 35).
	WPS PIN		(selectievakje)	niet aangekruist	Maakt het mogelijk een PIN-code in te voeren voor een draadloze router (toegangspunt) om een draadloze verbinding tot stand te brengen (p. 35).
	SSID		-	-	Stelt de SSID (netwerknaam) in voor het toegangspunt waarmee het toestel is verbonden.
Network*	Security		None / WEP / WPA2-PSK (AES) / Mixed Mode	None	Selecteert de versleutelingsmethode voor het netwerk (p. 35).
	Security Key		-	-	Stelt de beveiligingssleutel in.
	DHCP		Off / On	On	Schakelt de DHCP-functie in/uit.
	IP Address		-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres voor het toestel.
	Subnet Mask		-	-	Stelt het subnetmasker in/toont het subnetmasker voor het toestel.
	Default Gatev	vay	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de standaard gateway voor het toestel.
	DNS Server (I	P)	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de primaire DNS- server.
	DNS Server (S)		-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de secundaire DNS- server.
	AirPlay	Mode	Off / On	Off	Schakelt de wachtwoordfuncties voor AirPlay in/uit.
	Password	Password	-	-	Stelt het wachtwoord voor AirPlay in.
AirPlay	Volume Interlock		Off / Limited / Full	Limited	Wanneer AirPlay is geselecteerd als signaalbron, wordt hiermee bepaald of het volume van het toestel en het volume van iTunes of de iPhone gesynchroniseerd worden.
MAC filter	ter MAC Address 1-10		-	0	Specificeert de MAC-adressen van de apparaten die toegang mogen hebben tot het toestel.

SETTINGS (menu)	Item	Ingestelde waarde	Standaard	Uitleg
MAC filter	Mode	Off / On	Off	Schakelt de MAC-adresfilterfunctie in/uit. <b>Opmerking</b> Wanneer het MAC-adresfilter wordt ingeschakeld, moet u de MAC- adressen goed controleren voor u op "APPLY" klikt. Als het filter verkeerd wordt ingesteld, is het mogelijk dat u geen toegang meer heeft tot het toestel. In dat geval zal het toestel moeten worden teruggezet op de standaardinstellingen (p. 35).
Network Standby		Off / On / Auto	Auto	Schakelt de functie in/uit waarmee het toestel ingeschakeld kan worden door netwerkapparatuur (Network Standby).
				Slaat de huidige instellingen van het toestel op een pc op, of laadt de instellingen weer vanaf een pc.
				Opmerking
Backup / Recovery			-	<ul> <li>De back-up bevat geen gebruikersinformatie (zoals gebruikersaccounts en wachtwoorden) of toestelspecifieke informatie (zoals het IP-adres).</li> </ul>
				<ul> <li>Bedien het toestel niet tijdens het herstelproces (opnieuw laden van de instellingen vanaf een pc), want dit kan resulteren in het onjuiste herstel van de instellingen. Als het herstel is voltooid, drukt u op "OK" om het toestel in de uit (standby) te zetten.</li> </ul>
Firmware		-	-	Werkt de firmware van het toestel bij via de webbrowser.
Licenses		-	-	Geeft de licentie-informatie van de op het toestel gebruikte software weer.

\* Nadat de netwerkinstellingen geconfigureerd zijn, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw toegang te zoeken tot het toestel, of om de browser opnieuw op te starten.

# SETTINGS2

SETTINGS (menu)	Item	Ingestelde waarde	Standaard	Uitleg
	Enhancer	Off / On	On	Schakelt de Compressed Music Enhancerfunctie (p. 41) in of uit.
	Bass Extension	Off / On	Off	Schakelt de uitbreiding van het lage frequentiebereik van de frequentieband van de weergave via de luidsprekers in/uit. Wanneer dit is ingesteld op "On", kunt u genieten van een rijkere basweergave, alsof u aanzienlijk grotere luidsprekers gebruikt.
	Monaural Downmix	Off / On	Off	Schakelt de weergave van stereosignalen als mono-audio in/uit.
Sound	Direct	Off / On	Off	Schakelt de directe weergave in/uit. Wanneer dit is ingeschakeld, worden audiosignalen weergegeven zonder door de DSP te worden verwerkt.
			Level2	Stelt de sterkte in van de jitter-correctie die wordt toegepast op de ontvangen audiosignalen voor deze worden weergegeven, om de geluidskwaliteit te verbeteren.
	Ultra Low Jitter PLL	Level1-3		Wanneer dit niveau hoog wordt ingesteld, wordt de jitter-correctie sterker, maar kan de geluidsweergave worden onderbroken.
				Wanneer dit niveau laag wordt ingesteld, wordt de jitter-correctie minder, maar is het minder waarschijnlijk dat de geluidsweergave zal worden onderbroken.

SETTINGS (menu)		Item	Ingestelde waarde	Standaard	Uitleg
	Equalizer		Bypass / Auto / Manual	Auto	Stelt de volumes in voor de lage frequentie, middenfrequentie en de hoge frequentiebereiken van de audio. Wanneer dit is ingesteld op "Auto", blijven deze bereiken gesynchroniseerd met het hoofdvolume en wordt er een correctie toegepast voor de karakteristieken van het menselijk gehoor.
		High	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het hoge frequentiebereik van de geluidsweergave.
	Manual	Mid	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het middenfrequentiebereik van de geluidsweergave.
0		Low	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het lage frequentiebereik van de geluidsweergave.
Sound					Regelt de effecten van functies zoals Bass Extension en Adaptive EQ voor optimale resultaten afhankelijk van het type luidspreker.
					"Compact": optimaliseert de instellingen voor kleine luidsprekers.
			Compact /		"Bookshelf": optimaliseert de instellingen voor boekenplankluidsprekers.
	Speaker Type		Floor standing / In-ceiling / In-wall	Bookshelf	"Floor standing": optimaliseert de instellingen voor grote luidsprekers die op de vloer geplaatst worden.
					"In-ceiling": optimaliseert de instellingen voor luidsprekers die ingebouwd zijn in het plafond.
					"In-wall": optimaliseert de instellingen voor luidsprekers die ingebouwd zijn in de wand.
	L/R Balance		-12 t/m 0 t/m +12 (in stappen van 1)	0	Regelt de volumebalans tussen de linker en de rechter luidsprekers.
		Mode	Off / On	Off	Schakelt de instelling van het volume dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel in/uit.
Volume	Initial Volume	Level	Mute, -80 dB t/m +0,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	-40,0 dB	Stelt het volume in dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel.
	Max Volume		-20 dB t/m +0,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Stelt een bovengrens aan het niveau waarop het volume van het toestel kan worden ingesteld met de afstandsbediening enz.
	Subwoofer Volume		-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Maakt gedetailleerde instellingen aan het volume van de subwoofer.
	Input Trim		-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Corrigeert voor volumeverschillen tussen signaalbronnen.
					Stelt in of audio automatisch wordt weergegeven van servers, USB-apparatuur enz. wanneer het toestel wordt ingeschakeld, of wanneer er naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.
					"Off": altijd opstarten met gestopte weergave.
input Setting	Auto Play		Off / On / Auto	anders voor elke signaalbron	"On": altijd beginnen met weergave van het materiaal dat de vorige keer werd weergegeven.
					"Auto": begint met de weergave als er audio werd weergegeven toen het toestel uit (standby) werd gezet.
					Opmerking
					De ingestelde waarde is anders voor elke signaalbron of dienst.
User Interface	LED Dimmer		0-3	3	Regelt de helderheid van de LED ("3" is het helderst).

SETTINGS (menu)		Item	Ingestelde waarde	Standaard	Uitleg
	Front Panel O	peration	Off / On	On	Schakelt de bediening met de toetsen op het voorpaneel (behalve de aan/uit-toets) in/uit.
		Sensor	Off / On	On	Schakelt de bediening met de afstandsbediening in/uit. Wanneer deze instelling "Off" staat, kan het toestel nog steeds op andere manieren worden bediend.
					Wijzigt de ID van de afstandsbediening waarvan het toestel signalen kan ontvangen.
User Interface	Remote	ID			Ga als volgt te werk om de ID van de afstandsbediening te veranderen.
		ID.	2טו / דטו		Stel in op ID1: houd op de afstandsbediening IMM en PRESET 1 tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt.
					Stel in op ID2: houd op de afstandsbediening IMM en PRESET 2 tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt.
	Access device Indication		-	-	Laat de LED oplichten voor het apparaat dat op dit moment wordt gebruikt voor bediening via een webbrowser.
	Bluetooth		Off / On	On	Schakelt de Bluetooth functie in/uit.
		Standby	Off / On	On	Schakelt de functie in/uit waarmee het toestel ingeschakeld kan worden door Bluetooth apparatuur (Bluetooth Standby).
Bluetooth	Audio Receive	e Private Mode	Off / On	Off	Stelt in of het toestel wel of niet reageert op verzoeken om verbinding van andere apparatuur dan het gekoppelde Bluetooth apparaat. Wanneer dit is ingesteld op "On", reageert het toestel niet op deze verzoeken.
		Disconnect	-	-	Verbreekt de Bluetooth verbinding tussen het Bluetooth apparaat en het toestel.
	Audio Send	Transmitter	Off / On	Off	Schakelt de overdracht van Bluetooth audio in/uit.
Other Setup	Auto Power Standby		Off / 20min / 0h /		Stelt in of het toestel automatisch uit (standby) gezet wordt wanneer er een bepaalde tijd lang geen hendelingen mee worden uitgevoerd.
			4h / 8h / 12h	Off	Wanneer dit is ingesteld op 20min, zal het toestel automatisch uit (standby) gaan wanneer er 20 minuten lang geen ingangssignaal wordt ontvangen en er geen handelingen met het toestel worden uitgevoerd.
	Fan Mode		Off / Auto / On	Auto	Stelt de werking van de koelventilator in op "Off", "Auto" of "On".
	Memory Guard	d	Off / On	Off	Beveiligt de instellingen van het toestel en voorkomt dat ze veranderd kunnen worden.
Network Info			-	-	Toont netwerkinformatie over het toestel, zoals het MAC-adres.

# Cofigureren via het scherm met geavanceerde instellingen in de app op uw mobiele apparaat

Op uw mobiele apparaat kunt u de volgende items bekijken en configureren via het scherm Advanced Settings (geavanceerde instellingen) van MusicCast CONTROLLER.

Om het scherm Advanced Settings (geavanceerde instellingen) te openen, moet u de naam van de kamer (het toestel) op het scherm van MusicCast CONTROLLER ingedrukt houden en vervolgens op "Room Settings" en dan op "Advanced Settings" tikken in het "Room Settings" menu.

SETTINGS (menu)		Item	Instellingen	Standaard	Uitleg
	Enhancer		Off / On	On	Schakelt de Compressed Music Enhancerfunctie (p. 41) in of uit.
	Bass Extens	ion	Off / On	Off	Schakelt de uitbreiding van het lage frequentiebereik van de frequentieband van de weergave via de luidsprekers in/uit. Wanneer dit is ingesteld op "On", kunt u genieten van een rijkere basweergave, alsof u aanzienlijk grotere luidsprekers gebruikt.
	Monaural Do	ownmix	Off / On	Off	Schakelt de weergave van stereosignalen als mono-audio in/uit.
	Direct		Off / On	Off	Schakelt de directe weergave in/uit. Wanneer dit is ingeschakeld, worden audiosignalen weergegeven zonder door de DSP te worden verwerkt.
					Stelt de sterkte in van de jitter-correctie die wordt toegepast op de ontvangen audiosignalen voor deze worden weergegeven, om de geluidskwaliteit te verbeteren.
	Ultra Low Ji	tter PLL	Level1-3	Level2	Wanneer dit niveau hoog wordt ingesteld, wordt de jitter-correctie sterker, maar kan de geluidsweergave worden onderbroken.
Sound					Wanneer dit niveau laag wordt ingesteld, wordt de jitter-correctie minder, maar is het minder waarschijnlijk dat de geluidsweergave zal worden onderbroken.
	Equalizer		Bypass / Auto / Manual	Auto	Stelt de volumes in voor de lage frequentie, middenfrequentie en de hoge frequentiebereiken van de audio. Wanneer dit is ingesteld op "Auto", blijven deze bereiken gesynchroniseerd met het hoofdvolume en wordt er een correctie toegepast voor de karakteristieken van het menselijk gehoor.
		High	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het hoge frequentiebereik van de geluidsweergave.
	Manual	Mid	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het middenfrequentiebereik van de geluidsweergave.
		Low	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Regelt het volume van het lage frequentiebereik van de geluidsweergave.
					Regelt de effecten van functies zoals Bass Extension en Adaptive EQ voor optimale resultaten afhankelijk van het type luidspreker.
					"Compact": optimaliseert de instellingen voor kleine luidsprekers.
			Compact /		"Bookshelf": optimaliseert de instellingen voor boekenplankluidsprekers.
	Speaker Typ	e	Floor standing / In-ceiling / In-wall	Bookshelf	"Floor standing": optimaliseert de instellingen voor grote luidsprekers die op de vloer geplaatst worden.
					"In-ceiling": optimaliseert de instellingen voor luidsprekers die ingebouwd zijn in het plafond.
					"In-wall": optimaliseert de instellingen voor luidsprekers die ingebouwd zijn in de wand.
Volume	L/R Balance		-12 t/m 0 t/m +12 (in stappen van 1)	0	Regelt de volumebalans tussen de linker en de rechter luidsprekers.

SETTINGS (menu)		Item	Instellingen	Standaard	Uitleg
Volume		Mode	Off / On	Off	Schakelt de instelling van het volume dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel in/uit.
	Initial Volume	Level	Mute, -80 dB t/m +0,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	-40,0 dB	Stelt het volume in dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel.
	Max Volume		-20 dB t/m +0,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Stelt een bovengrens aan het niveau waarop het volume van het toestel kan worden ingesteld met de afstandsbediening enz.
	Subwoofer Vo	lume	-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Maakt gedetailleerde instellingen aan het volume van de subwoofer.
	Input Trim		-6,0 t/m 0,0 t/m +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB)	0,0 dB	Corrigeert voor volumeverschillen tussen signaalbronnen.
					Stelt in of audio automatisch wordt weergegeven van servers, USB-apparatuur enz. wanneer het toestel wordt ingeschakeld, of wanneer er naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.
					"Off": altijd opstarten met gestopte weergave.
Input Setting	Auto Play		Off / On / Auto	anders voor elke signaalbron	"On": altijd beginnen met weergave van het materiaal dat de vorige keer werd weergegeven.
					"Auto": begint met de weergave als er audio werd weergegeven toen het toestel uit (standby) werd gezet.
					Opmerking
					De ingestelde waarde is anders voor elke signaalbron of dienst.
	Front Panel Operation		Off / On	On	Schakelt de werking van de toetsen op het voorpaneel (behalve de aan/uit-toets) in/uit.
		Sensor	Off / On	On	Schakelt de bediening met de afstandsbediening in/uit. Wanneer deze instelling "Off" staat, kan het toestel nog steeds op andere manieren worden bediend.
	Remote				Wijzigt de ID van de afstandsbediening waarvan het toestel signalen kan ontvangen.
User Interface		חו		ID1	Ga als volgt te werk om de ID van de afstandsbediening te veranderen.
			1017102		Stel in op ID1: houd op de afstandsbediening I en PRESET 1 tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt.
				Stel in op ID2: houd op de afstandsbediening H en PRESET 2 tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt.	
	LED Dimmer		0–3	3	Regelt de helderheid van de LED ("3" is het helderst).
	Access device Indication		-	-	Laat de LED oplichten voor het apparaat dat op dit moment wordt gebruikt voor bediening via een webbrowser.
	Bluetooth		Off / On	On	Schakelt de Bluetooth functie in/uit.
		Standby	Off / On	On	Schakelt de functie in/uit waarmee het toestel ingeschakeld kan worden door Bluetooth apparatuur (Bluetooth Standby).
Bluetooth	Audio Receive	e Private Mode	Off / On	Off	Stelt in of het toestel wel of niet reageert op verzoeken om verbinding van andere apparatuur dan het gekoppelde Bluetooth apparaat. Wanneer dit is ingesteld op "On", reageert het toestel niet op deze verzoeken.
		Disconnect	-	-	Verbreekt de Bluetooth verbinding tussen het Bluetooth apparaat en het toestel.
	Audio Send	Transmitter	Off / On	Off	Schakelt de overdracht van Bluetooth audio in/uit.

SETTINGS (menu)		Item	Instellingen	Standaard	Uitleg
		Туре	Wired / Wireless	Wired	Stelt de methode in om verbinding met het netwerk te maken (p. 35).
		SSID	Stelt de SSID (netwerknaam) in voor het toegar het toestel is verbonden.		Stelt de SSID (netwerknaam) in voor het toegangspunt waarmee het toestel is verbonden.
		Security Type	None / WEP / WPA2-PSK (AES) / Mixed Mode	None	Selecteert de versleutelingsmethode voor het netwerk (p. 35).
		Security Key	-	-	Stelt de beveiligingssleutel in.
	Connection	DHCP Client	Off / On	On	Schakelt de DHCP-functie in/uit.
Notwork*		IP Address	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres voor het toestel.
Network		Subnet Mask	-	-	Stelt het subnetmasker in/toont het subnetmasker voor het toestel.
		Default Gateway	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de standaard gateway voor het toestel.
		DNS Server (P)	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de primaire DNS- server.
		DNS Server (S)	-	-	Stelt het IP-adres in/toont het IP-adres van de secundaire DNS- server.
	Network Standby		Off / On / Auto	Auto	Schakelt de functie in/uit waarmee het toestel ingeschakeld kan worden door netwerkapparatuur (Network Standby).
	Network Name		-	-	Stelt de netwerknaam van het toestel in.
ΔirPlay	Volume Interlock		Off / Limited / Full	Limited	Wanneer AirPlay is geselecteerd als signaalbron, wordt hiermee bepaald of het volume van het toestel en het volume van iTunes of de iPhone gesynchroniseerd worden.
	Password Setting	Password	Off / On	Off	Schakelt de wachtwoordfuncties voor AirPlay in/uit.
		Passphrase	-	-	Stelt het wachtwoord voor AirPlay in.
	Auto Power Standby		Off / 20min / 2h / 4h / 8h / 12h		Stelt in of het toestel automatisch uit (standby) gezet wordt wanneer er een bepaalde tijd lang geen hendelingen mee worden uitgevoerd.
Other Setup				Off	Wanneer dit is ingesteld op 20min, zal het toestel automatisch uit (standby) gaan wanneer er 20 minuten lang geen ingangssignaal wordt ontvangen en er geen handelingen met het toestel worden uitgevoerd.
	Fan Mode		Off / Auto / On	Auto	Stelt de werking van de koelventilator in op "Off", "Auto" of "On".
	Memory Guard		Off / On	Off	Beveiligt de instellingen van het toestel en voorkomt dat ze veranderd kunnen worden.

\* Nadat de netwerkinstellingen geconfigureerd zijn, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw toegang te zoeken tot het toestel, of om de browser opnieuw op te starten.

# **APPENDIX**

# De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk

Wanneer het toestel is aangesloten op het internet, kunt u de firmware bijwerken via het netwerk.

De firmware kan ookn worden bijgewerkt door een bestand met de firmware update te downloaden van de Yamaha website.

## Firmware updateprocedures

- Updaten met MusicCast CONTROLLER (p. 34)
- Updaten met een USB-geheugenapparaat (p. 34)

## **Toestand STATUS-indicator**

- Wanneer er een nieuwe firmware update beschikbaar is, zal de STATUS-indicator langzaam wit knipperen nadat het toestel is ingeschakeld.
- Als er een fout optreedt tijdens het updaten van de firmware updating, zal de STATUS-indicator herhaaldelijk 2 7 keer rood knipperen en dan 1 seconde uit gaan tot het toestel uit (standby) wordt gezet.

## Opmerking

- Gebruik het toestel niet, zet het niet uit (standby) en koppel het netsnoer en de netwerkkabel niet los wanneer de firmware wordt bijgewerkt.
- Het bijwerken van de firmware duurt ongeveer 10 minuten of meer (afhankelijk van de snelheid van uw netwerkverbinding).
- Als de internetverbinding traag is of als het toestel verbonden is via een draadloos netwerk, kunnen firmware updates mogelijk niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de kwaliteit van de draadloze verbinding. Probeer in een dergelijk geval de update later opnieuw, of probeer de update uit te voeren met een USB-geheugenapparaat (p. 34).
- Controleer na een firmware update de huidige versie van de firmware op het toestel met MusicCast CONTROLLER.
- · Ga voor meer informatie over firmware updates naar de website van Yamaha.

# Updaten met MusicCast CONTROLLER

Wanneer er een nieuwe firmware update beschikbaar is, zal er een melding verschijnen dat u de firmware kunt laten bijwerken op het scherm van MusicCast CONTROLLER screen.

Volg de procedure op het scherm van MusicCast CONTROLLER om de firmware te laten bijwerken.

# Updaten met een USB-geheugenapparaat

U kunt de firmware bijwerken met een USB-geheugenapparaat. Download het bestand met de firmware update van de website van Yamaha naar een USBgeheugenapparaat op een pc en sluit het USB-geheugenapparaat vervolgens aan op de USB-aansluiting van het toestel.

## Zet het toestel uit (standby) en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-aansluiting op het achterpaneel.



B Houd ► (CONNECT) op het voorpaneel ingedrukt terwijl u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact doet.



Het bijwerken van de firmware zal nu beginnen. Tijdens het bijwerken van de firmware zal de STATUS-indicator blauw oplichten en zullen de NET-indicator en de **\$** (Bluetooth) indicator om en om knipperen.

Druk wanneer de update voltooid is op (b) (aan/uit) op het voorpaneel om het toestel weer aan te zetten.



Wanneer het bijwerken voltooid is, zullen de STATUS-indicator (blauw), de NET-indicator en de \$ (Bluetooth) indicator gaan branden.

# De draadloze verbinding manueel instellen

U kunt de draadloze verbinding met de hand instellen via het scherm van de webbediening (Web Control) op een pc (p. 25).

Volg de procedures nadat u het toestel hebt verbonden met uw router via een netwerkkabel.

## Opmerking

U moet de SSID (netwerknaam), beveiligingsmethode en beveiligingssleutel voor uw netwerk configureren.

- Klik op het scherm van de webbediening (Web Control) op "SETTINGS1".
- 2 Selecteer "Network".
- 3 Selecteer "Wireless" van de afrollijst bij "Network Connection Select" in het menu "Network".
- 4 Geef de instellingen voor de draadloze router (toegangspunt) op.

SSID	Voer de SSID in.
Security	Selecteer de beveiligingsmethode.
Security Key	Voer de beveiligingssleutel in.

## Opmerking

Als u "WPS PIN" selecteert als verbindingsmethode, zal de PIN-code voor het toestel verschijnen. Voer de PIN-code in de draadloze router (toegangspunt) in en ga verder naar stap 6.

## 5 Geef de netwerkinstellingen op.

DHCP	Schakelt de DHCP-functie in/uit. Wanneer u dit instelt op "Off", kunnen sommige netwerkinstellingen, zoals het IP-adres en het subnetmasker, met de hand worden ingevoerd.
IP Address	Toont het IP-adres voor het toestel.
Subnet Mask	Toont het subnetmasker voor het toestel.
Default Gateway	Toont het IP-adres van de standaard gateway voor het toestel.
DNS Server (P)	Toont het IP-adres van de primaire DNS-server.
DNS Server (S)	Toont het IP-adres van de secundaire DNS-server.

# **6** Klik op "APPLY".

# Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel geforceerd opnieuw op laten starten.

## 1 Houd <sup>(</sup>) (aan/uit) op het voorpaneel 15 seconden ingedrukt.

Het toestel start opnieuw op zodra u de toets loslaat.



# De standaardinstellingen herstellen

Alle instellingen van het toestel kunnen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

## Zet het toestel uit (standby).

Houd ⊡ (INPUT) en ► (CONNECT) op het voorpaneel tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.



Wanneer het herstellen van de standaardinstellingen voltooid is, zal het toestel worden ingeschakeld en staan alle instellingen weer op hun fabrieksinstellingen.

# Problemen oplossen

Raadpleeg de tabel hieronder als het toestel niet naar behoren functioneert.

Als het probleem niet hieronder vermeld staat, of als de aanwijzingen het probleem niet verhelpen, zet het toestel dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-dealer of -servicecentrum.

# Algemeen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Sluit het netsnoer op de juiste manier aan.
De stroom gaat niet aan.	Het beveiligingscircuit is geactiveerd.	Uit veiligheidsoverwegingen kan de stroom van dit toestel niet worden ingeschakeld. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of -servicecentrum om een reparatie aan te vragen.
Het toestel gaat onmiddellijk uit nadat de stroom	Het toestel was ingeschakeld terwijl er kortsluiting was in een luidsprekerkabel.	Vlecht de blootliggende draden van elke luidsprekerkabel stevig om en sluit de luidsprekers opnieuw aan op het toestel (p. 11).
is ingeschakeld.	Er is een storing in de interne stroomvoorziening.	Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of - servicecentrum om een reparatie aan te vragen.
Het toestel reageert niet.	De interne microcomputer blijft hangen door een externe elektrische schok (bijvoorbeeld blikseminslag of ontlading van statische elektriciteit).	Houd $\bigcirc$ (aan/uit) op het voorpaneel minstens 15 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten. Als het probleem zich blijft voordoen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en doet u hem er vervolgens weer in.
	De afstandsbedienings-ID van het toestel komt niet overeen met die van de afstandsbediening.	Wijzig de afstandsbedienings-ID van het toestel of van de afstandsbediening (p. 28, p. 31).
	Invoer- of uitvoerkabels verkeerd aangesloten.	Sluit de bedrading op de juiste manier aan.
	Er is een andere signaalbron geselecteerd.	Selecteer een geschikte signaalbron met de signaalbronkeuzetoetsen.
Geen geluid.	Het volume staat op de laagste stand of is tijdelijk uitgeschakeld (gedempt).	Verhoog het volume.
	Het uitgangssignaal van het apparaat dat is aangesloten op de optisch digitale ingangsaansluiting van het toestel is ingesteld op een ander audioformaat dan PCM.	De optische ingangsaansluiting van het toestel ondersteunt alleen PCM- signalen. Wijzig de audioweergave-instelling van het weergaveapparaat (zoals uw tv) naar PCM.
U hoort ruis of een brom uit het toestel of uit apparatuur in de buurt.	Het toestel staat te dicht bij een ander digitaal apparaat of apparaat met radiofrequentie.	Zet het toestel verder bij het apparaat vandaan.

# Netwerk

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Het mobiele apparaat is niet verbonden met de draadloze router bij u	Verbind het mobiele apparaat met de draadloze router en start MusicCast CONTROLLER.
	thuis.	Schakel de gegevensoverdracht via het telefoonnetwerk op uw mobiele apparaat uit.
	Het duurt lang voor de applicatie het toestel gedetecteerd heeft.	Wacht nog even en controleer ondertussen of uw mobiele apparaat niet in de slaapstand is gegaan.
Het lukt niet om de verbindingsinstellingen te configureren in MusicCast CONTROLLER.	De schakelaar voor draadloze communicatie op het achterpaneel staat uit.	Sluit het toestel aan op een router (toegangspunt) met een netwerkkabel of zet de schakelaar voor draadloze verbinding in de juiste stand.
	Het toestel staat uit (standby).	Schakel het toestel in.
	De toegang tot het netwerk wordt beperkt door de firewallinstellingen van de draadloze router (toegangspunt).	Controleer de firewallinstelling en het MAC-adresfilter van de draadloze router (toegangspunt).
	Magnetrons of andere draadloze apparaten in uw omgeving kunnen de draadloze communicatie verstoren.	Zet het toestel verder bij deze apparatuur vandaan.
	De instelling voor het delen van media is onjuist.	Configureer de instelling voor het delen en selecteer het toestel als een apparaat waarmee muziek kan worden gedeeld.
	Bepaalde beveiligingssoftware op uw DLNA-server blokkeert de toegang van het toestel tot uw DLNA-server.	Controleer de instellingen van de beveiligingssoftware op uw DLNA-server).
de server (pc of DLNA-compatible NAS) niet.	Het toestel, de DLNA-server en het mobiele apparaat zijn niet verbonden met hetzelfde netwerk.	Controleer de netwerkverbindingen en de instellingen van uw router en verbind vervolgens het toestel, de DLNA-server en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk.
	Er zijn meerdere routers verbonden tussen uw netwerkapparaten (dubbele router).	Verbind de netwerkapparatuur die u wilt gebruiken met dezelfde router.
	De netwerkparameters (IP-adres enz.) zijn niet correct verkregen.	Schakel de DHCP-serverfunctie op uw router in. De DHCP-functie op het toestel moet worden ingesteld op "On" (standaardinstelling: On).
De netwerkfunctie werkt niet.	De toegang tot het netwerk wordt verhinderd door firewallinstellingen van de draadloze router (toegangspunt).	Controleer de firewallinstelling van de draadloze router (toegangspunt), of de instelling van het MAC-adresfilter.
	Het mobiele apparaat is verbonden met een secundaire SSID bij gebruik van een router met meerdere SSID's.	In dit geval kan de router de toegang tot de apparaten die zijn verbonden met de primaire SSID of het netwerk via bedrading beperken (alleen internettoegang is mogelijk). Verbind uw mobiele apparaat met de primaire SSID.
De weergave stopt onverwacht en bestanden kunnen niet doorlopend worden weergegeven.	De map bevat bestanden die niet via het toestel kunnen worden weergegeven.	Wis of verplaats bestanden (inclusief videobestanden of verborgen bestanden) uit de map die niet kunnen worden weergegeven via het toestel.
De geluidsweergave van materiaal met hoge resolutie wordt onderbroken.	De draadloze netwerkverbinding is instabiel, of het draadloze signaal is zwak.	Zet het toestel en de draadloze router (toegangspunt) dichter bij elkaar, of gebruik een netwerk via bedrading voor een stabiele weergave.
	De dienst die de geselecteerde internetradiozender verzorgt is mogelijk gestopt.	Probeer de zender later opnieuw of selecteer een andere zender.
De internetradio kan niet worden afgespeeld.	De geselecteerde internetradiozender zendt momenteel stilte uit.	Sommige internetradiozenders zenden stilte uit op bepaalde tijdstippen. Probeer de zender later opnieuw of selecteer een andere zender.
	De toegang tot het netwerk wordt verhinderd door de firewallinstellingen van uw netwerkapparaten (zoals de router).	Controleer de firewallinstellingen van de netwerkapparaten. De internetradio kan alleen worden afgespeeld als het de poort passeert waarop het is aangewezen door elke radiozender.
Het bijwerken van de firmware via het netwerk is mislukt.	De netwerkverbinding is niet stabiel.	Probeer de update na een tijdje opnieuw.
Het toestel kan geen verbinding maken met het internet via een draadloze router (toegangspunt).	De draadloze router (toegangspunt) is uitgeschakeld.	Zet de draadloze router (toegangspunt) aan.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel kan geen verbinding maken met het internet via een draadloze router (toegangspunt).	Dit toestel en de draadloze router enz. zijn te ver bij elkaar vandaan, of er bevindt zich een obstakel tussen de apparaten.	Verplaats het toestel en de draadloze router (toegangspunt) zodat ze dichter bij elkaar staan en er zich geen obstakels meer tussen hen in bevinden.

# Bluetooth®

Probleem	Oorzaak	Oplossing	
	Het Bluetooth apparaat ondersteunt A2DP niet.	gebruik een Bluetooth apparaat dat A2DP ondersteunt.	
	Een Bluetooth apparaat dat u wilt koppelen met het toestel heeft een ander wachtwoord dan "0000".	Gebruik een Bluetooth apparaat waarvan het wachtwoord wel "0000" is.	
	Dit toestel en het Bluetooth apparaat zijn te ver bij elkaar vandaan.	Zet het Bluetooth apparaat dichter bij dit toestel.	
	Er is een apparaat (zoals een magnetron of een draadloos netwerkapparaat) in de buurt dat signalen uitzendt in de 2,4 GHz- frequentieband.	Zet het toestel verder bij deze apparatuur vandaan.	
Kan het toestel niet koppelen met een Bluetooth	Het toestel gaat uit (stand-by).	Zet het toestel aan, selecteer Bluetooth als signaalbron en voer vervolgens de koppeling met het toestel uit.	
	De schakelaar voor draadloze communicatie op het achterpaneel staat uit.	Zet de schakelaar voor de draadloze verbinding in de juiste stand om een Bluetooth verbinding mogelijk te maken (p. 7).	
	De draadloze antenne is niet bevestigd.	Bevestig de draadloze antenne.	
	Er is al een ander Bluetooth apparaat verbonden met het toestel.	Beëindig de huidige Bluetooth verbinding en breng dan een nieuwe verbinding tot stand.	
	Private Mode is ingesteld op "On". In dit geval kunt u alleen verbinding maken met een Bluetooth apparaat waarmee al eerder verbinding gemaakt is.	Stel Private Mode in op "Off" en maak vervolgens verbinding met het nieuwe Bluetooth apparaat.	

# Tabel met foutaanduidingen van de STATUS-indicator

Raadpleeg de tabel hieronder wanneer de STATUS-indicator op het voorpaneel knippert om een fout aan te geven.

Kleur	Conditie	Knippert	Status van het toestel
	Knipperen; en het toestel gaat onmiddellijk uit nadat de stroom is ingeschakeld	2 - 8 keer	Het toestel heeft zichzelf uitgeschakeld als een veiligheidsmaatregel.
	Knipperen; en de stroom wordt niet ingeschakeld	4 - 8 keer	Uit veiligheidsoverwegingen kan de stroom van dit toestel niet worden ingeschakeld. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of -servicecentrum om een reparatie aan te vragen.
	Knippert snel	Eenmalig	Er zijn geen voorkeuzenummers geregistreerd.
Rood	Knippert (elke 0,5 seconde) *	Het knipperen wordt 2 - 7 keer herhaald met een tussenpauze van 1 seconde tot het toestel wordt uitgeschakeld	Tijdens de update van de firmware is een fout opgetreden. Controleer de verbinding van het USB-geheugenapparaat, of de verbinding van het toestel met het netwerk, en probeer de firmware opnieuw bij te laten werken.
		Twee keer	Er is een fout opgetreden met het USB-apparaat.
		3 keer	Er is een fout opgetreden met het netwerk.
	Knippert langzaam (elke seconde)	5 keer	Er is een fout opgetreden met WAC/WPS/CONNECT.
		Herhaald tot het toestel wordt uitgeschakeld	Het bijwerken van de firmware is mislukt. Werk de firmware bij met een USB- geheugenapparaat (p. 34).
Oranje	Knippert	Twee keer	De afstandsbedienings-ID van het toestel komt niet overeen met die van de afstandsbediening, of het signaal van de afstandsbediening kan niet correct worden ontvangen. Om de instellingen van de afstandsbediening te specificeren, zie "CONFIGUREREN VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES" (p. 28, p. 31).
V V V V V V V V V V V V V V	Knippert langzaam nadat het toestel aan is gezet	10 keer	Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar. Werk de firmware bij(p. 34).

\* De NET-indicator en de **\*** (Bluetooth) indicator knipperen tegelijkertijd.

# Woordenlijst

Dit is een woordenlijst met technische termen die worden gebruikt in deze handleiding.

#### **Compressed Music Enhancer**

De functie Compressed Music Enhancer compenseert de ontbrekende harmonische effecten in muziekindelingen met compressie (zoals MP3). Daardoor biedt deze technologie betere prestaties voor het gehele geluidssysteem.

### Hoge resolutie

Met de term hoge resolutie worden zowel audio-apparatuur als digitale gegevens (zoals 192 KHz/24 bit FLAC) aangeduid. De Consumer Electronics Association (CEA) definieert High-Resolution Audio (Hi-Res Audio of HRA) als "verliesloos opgeslagen audiogegevens waaruit het volledige geluidsbereik kan worden gereproduceerd van opnamen die zijn gemasterd van bronmateriaal met een kwaliteit die beter is dan die van CD."

### SSID

SSID (Service Set Identifier) is een naam die een specifiek draadloos LAN-toegangspunt identificeert.

### Wi-Fi

Wi-Fi(Wireless Fidelity) is een technologie die het voor een elektronisch apparaat mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen of zich draadloos met het Internet te verbinden door middel van radiogolven. Wi-Fi biedt het voordeel dat er geen ingewikkelde verbindingen met LAN-kabels meer nodig zijn door gebruik te maken van een draadloze verbinding. Alleen producten die met succes op interoperabiliteit werden getest door de Wi-Fi Alliance mogen het handelsmerk "Wi-Fi Certified" dragen.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard die is opgesteld door de Wi-Fi Alliance en waarmee thuis gemakkelijk een draadloos netwerk kan worden ingesteld.

# Handelsmerken

De handelsmerken die in deze handleiding worden gebruikt, zijn als volgt.



Ondersteunt iOS 7 of nieuwer voor instellen met de WACfunctie (Wireless Accessory Configuration).

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden op iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar verzekerd heeft dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidseisen en wettelijke normen.

Wij wijzen u erop dat het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

iTunes, Airplay, iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc.

App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.



DLNA<sup>™</sup> en DLNA CERTIFIED<sup>™</sup> zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

## Windows™

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Internet Explorer, Windows Media Audio en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

### Android™

### Google Play™

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.



Het Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance®.

Het Wi-Fi Protected Setup™ Identifier Mark is een keurmerk van Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

# Bluetooth<sup>®</sup>

Het Bluetooth<sup>®</sup> woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Yamaha Corporation onder licentie gebruikt.

## Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Alle rechten voorbehouden. Alle ongepubliceerde rechten voorbehouden.

# MusicCast

MusicCast is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Yamaha Corporation.

## Uitleg over GPL

Dit product maakt in bepaalde gedeelten gebruik van GPL/ LGPL open-source software. U hebt het recht om uitsluitend deze open-source code te verkrijgen, te kopiëren, te wijzigen en opnieuw te verspreiden. Voor informatie over GPL/LGPL open source software, hoe u de broncode kunt verkrijgen en over de GPL/LGPL-licentie, verwijzen we u naar de Yamaha Corporation website

(http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/)

# Ondersteunde apparaten en bestandindelingen

De volgende apparaten en bestandsindeling kunnen worden gebruikt door het toestel.

# Ondersteunde apparaten

## DLNA

- Pc met daarop geïnstalleerd "Windows Media Player 11" of "Windows Media Player 12"
- DLNA (ver. 1.5) compatibele NAS

## **Bluetooth apparaten**

- Bluetooth apparaten die A2DP ondersteunen
- Yamaha kan echter niet garanderen dat alle apparaten die compatibel zijn met Bluetooth inderdaad zullen werken.

## **USB** apparaten

- USB-opslagapparaten van de categorie massaopslag (bijvoorbeeld flashgeheugens of draagbare audiospelers) die het systeem FAT16 of FAT32 gebruiken
- Sluit geen USB-opladers, USB-hubs (verdeelstekkers), of andere apparaten aan die geen USB-opslagapparaten voor massaopslag zijn. Sluit geen pc's, kaartlezers of externe harde schijven aan.
- USB-apparaten met versleuteling kunnen niet worden gebruikt.
- Afhankelijk van het model of de fabrikant van het USB-opslagapparaat is het mogelijk dat sommige functies niet compatibel zijn.

## AirPlay

AirPlay werkt met iPhone, iPad, en iPod touch met iOS 4.3.3 of nieuwer, Mac met OS X Mountain Lion of nieuwer en Mac en po's met iTunes 10.2.2 of nieuwer.

## Made for.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3e en 4e generatie), iPad 2

iPod touch (5e generatie)

(vanaf mei 2016)

# Bestandindelingen

Bestand	Samplingfrequentie (kHz)	Aantal kwantiseringsbits (bits)	Bitsnelheid (kbps)	Aantal kanalen	Ondersteuning voor weergave zonder onderbrekingen
WAV(LPCM)	Maximaal 192 kHz	16/24	-	2	~
FLAC	Maximaal 192 kHz	16/24	-	2	~
AIFF	Maximaal 192 kHz	16/24	-	2	~
ALAC	Maximaal 96 kHz	16/24	-	2	~
МРЗ	Maximaal 48 kHz	-	8 tot 320	2	
WMA	Maximaal 48 kHz	-	8 tot 320	2	
MPEG-4 AAC	Maximaal 48 kHz	-	8 tot 320	2	
DSD	2,8 MHz/ 5,6 MHz	1	-	2	

# **Technische gegevens**

De technische gegevens van het toestel zijn als volgt.

## Ingangen

Analoge audio

• Stereo audio (RCA) x 1

Digital Audio (ondersteunde frequenties: 32 kHz tot 192 kHz)

Optisch x 1

Andere aansluitingen

- USB x 1 (USB2.0)
- NETWORK (bedraad) x 1 (100Base-TX/10Base-T)
- NETWORK (draadloos) x 1 (IEEE802.11b/g/n)

## Uitgangaansluitingen

Analoge audio

- Luidspreker uit x 2 (FRONT L/R)
- Subwoofer-uitgang x 1
- Stereo audio (RCA) x 1

## Andere aansluitingen

Trigger Out x 1

Trigger In x 1

Remote In x 1

## USB

Geschikt voor Mass Storage Class USB-geheugen

Huidige opslagcapaciteit: 0,5 A

## Bluetooth

Sink-functie

- Bronapparatuur naar toestel (bijv. smartphone/tablet)
- Ondersteund profiel
   A2DP, AVRCP
- Ondersteunde codecs
- SBC, AAC

## Bronfunctie

- Toestel naar sink-apparaat (bijvbijv. Bluetooth hoofdtelefoon)
- Ondersteund profiel
- A2DP, AVRCP
- Ondersteunde codecs
- SBC

## Bluetooth-versie

• Ver. 2.1+EDR

## Draadloos uitgangssignaal

Bluetooth Class 2

## Maximale communicatieafstand

• 10 m zonder interferentie

## Network

Compatibel met DLNA ver. 1.5

AirPlay ondersteund

Internetradio

Streamingdienst

## Wi-Fi

Draadloze netwerkstandaard: IEEE 802.11 b/g/n

Radiofrequentieband 2,4GHz

Geschikt voor WPS (Wi-Fi Protected Setup) met PIN-methode en drukknopmethode

Beschikbare beveiligingsmethoden: WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

## Audiogedeelte

### Nominaal uitgangsvermogen

- [Modellen voor de V.S., Canada, Australië, het V.K., Europa en Azië] (120 V/230 V wisselstroom)
  - (2 kanalen aangedreven, 20 Hz t/m 20 kHz, 0,06% THV, 4/6/8 Ω) 105/70/55 W
  - (2 kanalen aangedreven, 1 kHz, 0,9% THV, 8 Ω) 65 W
  - (1 kanaal aangedreven, 1 kHz, 0,9% THV, 4/6/8 Ω) 130/90/70 W
- [Modellen voor Brazilië, Taiwan, China en Korea] (110 V/220 V wisselstroom)
  - (2 kanalen aangedreven, 20 Hz t/m 20 kHz, 0,06% THV, 4/6  $\Omega)$  90/60 W
- (1 kanaal aangedreven, 1 kHz, 0,9% THV, 4/6/8 Ω) 120/90/70 W

Maximum effectief uitgangsvermogen (JEITA, 1 kanaal aangedre	ven, 1 kHz, 10% THV)
<ul> <li>(120 V/230 V wisselstroom, 4/6/8 Ω)</li> </ul>	165/110/85 W
<ul> <li>(110 V/220 V wisselstroom, 4/6/8 Ω)</li> </ul>	150/105/80 W
Totale Harmonische Vervorming (THV)	
• (20 Hz t/m 20 kHz, SP OUT)	0,02% THV
Frequentierespons (+0/–3 dB)	
SP OUT (OPT/NET/USB IN)	10 Hz tot 80 kHz
SP OUT (AUX IN)	10 Hz tot 40 kHz
AUX OUT (OPT/NET/USB IN)	10 Hz tot 50 kHz
AUX OUT (AUX IN)	10 Hz tot 40 kHz
Signaal-ruis-verhouding (IHF-A)	
(OPT/NET/USB/Bluetooth IN)	110 dB
• (AUX IN)	98 dB
Kanaalscheiding	
• (1 kHz/10 kHz)	90/72 dB
Nominaal uitgangsniveau/Uitgangsimpedantie	
<ul> <li>Subwoofer (30 Hz) (Behalve modellen voor China)</li> </ul>	4,0 V/470 Ω
• AUX OUT	2,0 V/1 kΩ
Maximum ingangssignaal	
• AUX IN (1 kHz, 0,5% THV)	2,4 V

## Algemeen

Stroomvoorziening	
<ul> <li>[Modellen voor de V.S., Canada, Brazilië en Taiwan]</li> </ul>	100 tot 120 V, 50/60 Hz wisselstroom
[Modellen voor China]	220 V, 50 Hz wisselstroom
[Modellen voor Korea]	220 V, 60 Hz wisselstroom
<ul> <li>[Modellen voor Australië, het V.K., Europa en Azië]</li> </ul>	220 tot 240 V, 50/60 Hz wisselstroom

Stroomverbruik

Stroomverbruik in stand-by	
<ul> <li>Network Standby Off (uit), Bluetooth Standby Off (uit)</li> </ul>	0,1 W
<ul> <li>Network Standby On (aan), Bluetooth Standby Off (uit)</li> </ul>	
– Wired	1,6 W
– Wireless (Wi-Fi)	1,8 W
<ul> <li>Network Standby On (aan), Bluetooth Standby On (aan)</li> </ul>	
– Wired	1,8 W
– Wireless (Wi-Fi)	1,8 W
Afmetingen (B x H x D)	
	214 x 51,5 x 251,4 mm
Referentieafmetingen (met draadloze antenne rechtop)	
* Inclusief poten en uitsteeksels	
	214 x 123,6 x 251,4 mm
Gewicht	
	1,94 kg

\* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum van publicatie. Voor de meest recente handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden.

60 W

\_

Yamaha Global Site http://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

Manual Development Department © 2016 Yamaha Corporation

Published 05/2016 NV-A0

