

Druk terwijl u de relevante knop ingedrukt houdt, een van de hieronder gemarkeerde toetsen of knoppen in om een song te selecteren of een parameter in te stellen.

1 Song afspelen

Voor het selecteren van een song volgt u stap 1 (Boek selecteren) en vervolgens stap 2 (Songnummer selecteren).

Quick Play

Demosongs

1 Boek selecteren

→

2 Songnummer selecteren

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																															
Uit	Aan	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Hanon	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	DX E. Piano	Klaviceimbel	Pijporgel	Strijkinstrumenten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7															

1 Boek	2 Songnummer
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (nummer/song)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlfemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/B1 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Voice-instellingen

Voices

Reverbtypen

Reverbdiepte

VRM

Binauraal

Grand Expressie-modus

Duo type

Volumebalans (Dual-/Duo-modus)

Octaafverschuiving (Dual-/Duo-modus)

Aanslaggevoeligheid

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																
						CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	DX E. Piano	Klaviceimbel	Pijporgel	Strijkinstrumenten	Kleine zaal	Kamer	Uit	Uit	Uit	Aan	Aan	Statisch (Statisch)	Dynamisch	Balans	Gescheiden	1 stap omlaag	1 stap omhoog	-1 (Voice 2)	+1 (Voice 2)	-1 (Voice 1)	+1 (Voice 1)	Soft	Hard																			
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

3 Metronoominstellingen

Diagram of a piano keyboard showing function buttons for metronome settings. The buttons are organized into groups: **Voicebevestiging van huidig tempo** (A#-1 to B0), **Tempo (metronoom, songs enz.)** (C#1 to A#1), **Metronoomtel** (C#2 to A#3), and **Metronoomvolumen** (F#4 to A#4). Specific settings include '10 stappen omlaag', '10 stappen omhoog', and 'Standaardtempo'.

De waarde met 1 verhogen:

De waarde met 1 verlagen:

4 Andere instellingen

Diagram of a piano keyboard showing function buttons for various settings. The buttons are organized into groups: **Bevestigingsgeluiden bij bediening** (A#-1 to B0), **Automatisch uitschakelen** (C#1 to A#1), **Stemmen** (C#2 to A#3), **Bluetooth** (C#4 to A#4), **Diepte van IAC** (C#5 to A#5), **Transponeren** (C#6 to A#6), **Lokale besturing** (C#7 to A#7), **Programmawijziging** (C#8 to A#8), **Kontrolländring** (C#9 to A#9), **MIDI-verzendskanaal** (C#10 to A#10), **MIDI-ontvangskanaal** (C#11 to A#11), **Luidspreker** (C#12 to A#12), **Audio loopback** (C#13 to A#13), and **Volume-begrenzer** (C#14 to A#14). Specific settings include '442,0 Hz', '440,0 Hz', and '20%', '50%', '80%'.

5 Instellingen voor stemmen

De stemming verhogen (in stappen van ongeveer 0,2 Hz):

De stemming verlagen (in stappen van ongeveer 0,2 Hz):

Standaardtoonhoogte: 440,0 Hz

6 Duo-instelling

Duo in- of uitschakelen:

7 Bluetooth (audio) koppelen

Koppelen starten: