

Gebruiken van Deezer

Simpelweg de muziek waar je van zult houden. Waar je ook gaat.


Deezer laat je luisteren naar je muziek waar en wanneer je dat wilt. Ontek meer dan 40 miljoen nummers op je computer, tablet of mobiel. Verzamel al je muziek in één plaats en neem je ganse platenkast met je mee. Vul je bibliotheek aan door het creëren van afspeellijsten op elk moment, importeer je MP3 bestanden en volg de artiesten die je inspireren. Hoor elk detail van je muziek dankzij de hoge kwaliteit. Je zal gegarandeerd geweldige nummers horen eenmaal je Flow aan het werk zet. Het kent perfect je bibliotheek en selecteert aan de hand daarvan de nummers die je wilt horen. Vertel Flow waar je van houdt en waar niet van en aan de hand daarvan krijg je de ideale nummers voorgeschoteld!

Nadat u dit toestel heeft geregistreerd in de MusicCast CONTROLLER app, kunt u als volgt Deezer gebruiken.

1. Bij Deezer-account aanmelden

Om de Deezer-dienst op dit product te gebruiken, moet u zich aanmelden bij de account die gebruikmaakt van de MusicCast CONTROLLER app die is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm van de app.

MusicCast CONTROLLER app



U heeft hiervoor een Deezer account nodig. Bezoek de website van Deezer voor details.

www.deezer.com/

OPMERKING

- Als u geen Deezer-account hebt, registreer dan vooraf uw account op de website van Deezer.
- Om deze functie te gebruiken, moet dit toestel verbinding hebben met internet. Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing" voor details over verbindingen en netwerkinstellingen.

2. Weergeven van materiaal van Deezer

Gebruik de MusicCast CONTROLLER app op uw mobiele apparaat om het Deezer materiaal te selecteren.

OPMERKING

- Het weergavescherm zal nu verschijnen op de tv die is aangesloten op het toestel.

■ Over deze dienst

- Gebruik is beperkt tot bepaalde gebieden.
- De dienst is mogelijk niet beschikbaar voor toestellen die in bepaalde gebieden zijn aangeschaft.
- De dienst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.



Deezer en het Deezer-logo zijn internationale handelsmerken van Deezer S.A., geregistreerd in Frankrijk en andere landen.