

ADECIA Firmware Compatibility

Update: June, 2022

Please make sure to use the appropriate versions of firmware, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction.
 ご使用の際は下記対応表を参照のうえ互換性のあるバージョンでご使用ください。互換性の無いバージョンを組合わせて使った場合、誤動作の原因になることがあります。

ADECIA	RM-CR Firmware	RM-CR Dante Firmware	RM-CG Firmware	RM-CG Dante Firmware	RM-TT Firmware	RM-TT Dante Firmware	RM-WAP Firmware	RM-WAP Dante Firmware	VXL1-16P Firmware	VXL1-16P Dante Firmware
V1.7.0	V1.7.0	4.2.4.2-4.0.4.2-1.0.0	V1.7.0	4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.0	V1.7.0	4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.0	[V1.8.0]	4.2.6.4-4.0.4.81-1.0.0.1	V1.2.0	4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.1
V1.5.0	V1.5.0		V1.5.0		V1.5.0					
V1.2.0	V1.2.0		V1.2.0		V1.2.0					
V1.1.0	V1.1.0		V1.1.0		V1.1.1					
V1.0.2	V1.0.2 [V1.0.1]		V1.0.2 [V1.0.1]		V1.1.1 [V1.1.0]					
									V1.1.0	
									[V1.0.0]	4.0.9.1-4.0.8.4-1.0.0
										4.0.8.19-4.0.8.4-1.0.0

[] is the firmware that comes with the product and is not published on the website.
 [] 内のバージョンは製品出荷時のファームウェアのため、Webサイトには公開されておりません。

Each Dante firmware is described in the following order
 各Danteファームウェアは以下の順で記述しています。

<Dante Firmware Version>-<Hardware Version>-<(Manufacturer Information)Firmware Version>

The version of Dante displayed in the WebUI is the Dante Firmware Version.
 Web UIに表示されるDanteのバージョンはDante Firmware Versionのみです。

Please use the latest version of RM Device Finder available on the website.
 RM Device Finder はWebサイトに公開されている最新版をご利用ください。