

## Gebruiken van TIDAL


TIDAL is de eerste muziekdienst ter wereld met High Fidelity geluidskwaliteit, muziekvideo's in High Definition en gecontroleerde redactie door muzikjournalisten, artiesten en experts, wat garant staat voor een superieure muziekervaring.

Nadat u dit toestel heeft geregistreerd in de MusicCast CONTROLLER app, kunt u als volgt TIDAL gebruiken.

### 1. Bij TIDAL-account aanmelden

Om de TIDAL-dienst op dit product te gebruiken, moet u zich aanmelden bij de account die gebruikmaakt van de MusicCast CONTROLLER app die is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm van de app.

MusicCast CONTROLLER app



U heeft hiervoor een TIDAL account nodig. Bezoek de website van TIDAL voor details.

[www.tidal.com/](http://www.tidal.com/)

#### OPMERKING

- Als u geen TIDAL-account hebt, registreer dan vooraf uw account op de website van TIDAL.
- Om deze functie te gebruiken, moet dit toestel verbinding hebben met internet. Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing" voor details over verbindingen en netwerkinstellingen.

### 2. Weergeven van materiaal van TIDAL

Gebruik de MusicCast CONTROLLER app op uw mobiele apparaat om het TIDAL materiaal te selecteren.

#### OPMERKING

- Het weergavescherm zal nu verschijnen op de tv die is aangesloten op het toestel.

### ■ Over deze dienst

- Gebruik is beperkt tot bepaalde gebieden.
- De dienst is mogelijk niet beschikbaar voor toestellen die in bepaalde gebieden zijn aangeschaft.
- De dienst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.



TIDAL en het TIDAL-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Aspiro AB in de Europese Unie en andere landen.